

IP kamera

Uživatelská příručka

Strojový překlad *tento překlad je tvořen strojově, chyby v překladu vyhrazeny.

Prohlášení

Děkujeme, že jste si koupili náš produkt. Máte-li jakékoli dotazy nebo požadavky, neváhejte kontaktovat prodejce.

Tato příručka se vztahuje na síťovou kameru a slouží jako referenční nástroj pro váš operační systém. Informace o implementaci funkce naleznete v této příručce, stejně jako podrobnou nabídku. Fotografie, grafika, ikony atd. uvedené v příručce jsou pouze pro účely vysvětlení a vysvětlení a mohou se lišit od konkrétních produktů. Přečtěte si rozhraní skutečné operace. Před instalací a používáním systému se plně seznamte s informacemi v této příručce.

Tato příručka může obsahovat několik technických nesprávných míst nebo chyb tisku a obsah se může změnit bez předchozího upozornění. Aktualizace budou přidány do nové verze této příručky. Produkty nebo postupy popsané v příručce snadno vylepšíme nebo aktualizujeme.

Před použitím

Navštivte naše webové stránky (www.herospeed.net) pro pokyny, aplikační nástroje a další. Před použitím zkontrolujte zařízení. Podrobnosti o metodě konfigurace školního času naleznete v tématu "8.2.1 Nastavení doby konfigurace _____2systému".

Právní prohlášení o identitě financujícího

- Pokud jakékoli níže uvedené důvody způsobí zničení produktu nebo zastavení služby, nepřevezmeme žádnou odpovědnost za zranění nebo ztrátu majetku vaší nebo třetí strany: (1) Žádná instalace nebo použití podle pokynů přísně. (2) V zájmu údržby státních budov nebo veřejného zájmu. (3) Případy vyšší moci. (4) Vaše osobní důvody nebo důvody třetích stran. (Nezahrnovat žádné omezení používání produktů, softwaru nebo komponent třetích stran)
- Naše společnost nikdy nezaručuje produkty pro nevhodné nebo nezákonné účely a použití. Tento výrobek nelze použít jako zdravotnické a bezpečnostní prostředky nebo jiné aplikace, které by mohly způsobit nebezpečí nebo zranění. A ztráta nebo odpovědnost způsobená výše uvedenými použitími, musíte ji nést sami.
- Při správné instalaci a použití může tento výrobek odhalit nezákonné vniknutí, ale nemůže zabránit nehodám a zranění osob nebo škodám na majetku způsobeným těmito nehodami. Buďte prosím ve střehu ve svém každodenním životě, posilte své povědomí o bezpečnosti.
- Naše společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli nepřímé nebo příležitostné nebo zvláštní nebo represivní škody, žádosti, škody na majetku nebo jakékoli ztráty dat nebo souboru. V maximálním povoleném rozsahu zákona není náhrada škody naší společnosti vyšší než částka produktů, kterou jste zaplatili.

Bezpečnostní pokyny

Tato příručka je určena k zajištění správného používání výrobku uživatelem bez nebezpečí nebo ztráty majetku. Přečtěte si ji pozorně a postarejte se o ni pro další použití. Preventivní opatření jsou rozdělena na "varování" a "varování", jak je uvedeno níže: **Upozornění:** Zanedbání jakéhokoli varování může způsobit smrt nebo vážné zranění.

Upozornění: Zanedbání jakéhokoli varovaní muže způsobit smrt nebo vazne zranení. **Upozornění:** Zanedbání jakéhokoli upozornění může způsobit zranění nebo poškození zařízení.



Warning Follow these safeguards to avoid death or serious injury



Caution Follow these precautions to Prevent potential injury or Property loss

Upozornění

- Během instalace nebo používání musí být přísně dodržovány předpisy o elektrické bezpečnosti národa a regionu.
- Použijte odpovídající napájecí adaptér od standardní společnosti.
- Nepřipojujte více IPC s jedním napájecím adaptérem (Přetížení adaptéru může vést k nebezpečí přehřátí nebo požáru.
- Při připojování nebo demontáži zařízení vypněte napájení.
- Zařízení by mělo být pevně upevněno při instalaci na stěnu nebo pod strop.
- Vypněte napájení a okamžitě odpojte napájecí kabel, jakmile z IPC stoupá kouř, zápach nebo hluk. Poté kontaktujte prodejce nebo servisní středisko.
- Pokud IPC pracuje abnormálně, obraťte se na místního prodejce nebo nejnovější servisní středisko. Nepokoušejte se zařízení demontovat ani upravovat sami. (Neneseme žádnou odpovědnost za problémy způsobené neoprávněnou opravou nebo údržbou.

- Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že je napájecí napětí správné.
- Neumisťujte předměty na zařízení ani zařízení silně neuvádíte a neuchováváte přístroj mimo místa, kde je přítomno magnetické rušení. Neinstalujte zařízení, kde povrch vibruje nebo je vystaven šoku (ignorování tohoto může zařízení poškodit).
- Nemiřte objektivem fotoaparátů na silné světlo, jako je slunce nebo žárovka. Silné světlo může způsobit smrtelné poškození kamery.
- Nevystavujte IPC používané uvnitř místům, která mohou být vystavena dešti nebo velmi vlhku.
- Skladujte v suché, nekorozivní atmosféře, mimo přímé sluneční světlo, na špatně větraných místech nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou ohřívače nebo ohřívače (ignorování může vést k nebezpečí požáru).
- Aby nedošlo k poškození IPC, neumisťujte IPC do místa, kde jsou vodní páry, příliš vysoké teploty nebo spousta prachu.
- Nedotýkejte se přímo chladiče výrobku, aby nedošlo k popálení.
- Při čištění otřete nečistoty na krytu měkkým hadříkem. Při čištění nečistot by měl být vyčištěn suchým hadříkem. Pokud není snadné nečistoty odstranit, lze je otřít neutrálním čisticím prostředkem. K mytí nepoužívejte alkalický čisticí prostředek. Pokud je na objektivu prach, otřete jej speciálním papírem objektivu.
- Produkty připojené k Internetu mohou mít problémy se zabezpečením sítě. Posilte ochranu osobních údajů a bezpečnost údajů. Pokud zjistíte, že produkt může mít bezpečnostní riziko v síti, kontaktujte nás včas.
- Vezměte prosím na výsluní, že je vaší odpovědností správně nakonfigurovat všechna hesla a další související nastavení zabezpečení produktu a ponechat své uživatelské jméno a heslo na bezpečném místě.
- Uchováte prosím všechny originální obalové materiály výrobku správně, aby v případě problému obalové materiály obalové materiály obaly obalily a odeslaly jej agentovi.

(Poznámka: Fulltextová síťová kamera se zkráceně označuje jako IPC)

Obsah

KAPITOLA 1 ÚVOD PRODUKTU 6

1.1 PŘÍRUČKA K PRODUKTU 6 1.2 VLASTNOSTI PRODUKTU 6

KAPITOLA 2 NÁVOD K OBSLUZE 8

2.1 PŘIPOJENÍ SÍTĚ 8 2.1.1 PŘIPOJENÍ KABELOVÉ SÍTĚ 8 2.1.2 BEZDRÁTOVÝ PŘÍSTUP NA INTERNET 8 2.2 DETEKCE A ZMĚNA IP ADRESY 9 2.3 NASTAVENÍ SÍŤOVÉ KAMERY PŘES WAN 10 2.3.1 STATICKÉ PŘIPOJENÍ IP 10 2.3.2 DYNAMICKÉ PŘIPOJENÍ IP 10

KAPITOLA 3 PŘÍSTUP K IPC SOFTWAREM KLIENTA 12

KAPITOLA 4 PŘÍSTUP K IPC WEBOVÝM KLIENTEM 13 4.1 PŘÍPRAVA PŘED INSTALACÍ PLUGINU 13 4.2 PŘIHLÁŠENÍ A VÝSTUP 13 4.2.1 PŘIHLÁŠENÍ 13 4.2.2 ZMĚNA HESLA 14 4.2.3 ZAPOMNĚTE HESLO 15 4.2.4 VÝSTUPNÍ SYSTÉM 18 4.3 INSTALACE OVLÁDÁNÍ HSIPCCTL 18 4.4 POPIS HLAVNÍHO ROZHRANÍ 23

KAPITOLA 5 ŽIVÝ PŘEHLED 24 5.1 ŽIVÝ PŘEHLED 24 5.2 NASTAVENÍ KAMERY PTZ, ZOOM, PLAVBA 25

KAPITOLA 6 PŘEHRÁVÁNÍ 28

KAPITOLA 7 OBRAZ 31

KAPITOLA 8 KONFIGURACE 32 8.1 MÍSTNÍ KONFIGURACE 32 8.2 SYSTÉM 33 8.2.1 KONFIGURACE SYSTÉMU 33 8.2.2 PLÁNOVANÝ REŠTART 36 8.2.3 HLEDÁNÍ DENÍKU 36 8.2.4 BEZPEČNOST 37 8.2.5 SD KARTA 40 8.3 SÍŤ 42 8.3.1 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ 42 8.3.2 NASTAVENÍ POKROKU 44 8.4 VIDEO 56 8.4.1 VIDEO 56 8.4.2 AUDIO 58 8.5 OBRÁZEK 58 8.5.1 OBRÁZEK 59 8.5.2 OSD 63 8.6 UDÁLOSTI 64 8.6.1 Běžná událost 64

8.6.2 Inteligentní událost 73

KAPITOLA 9 ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 85

Kapitola 1 Úvod do produktu

1.1 Product Mročně

Síťová kamera je integrovaná akvizice videa a zvuku, inteligentní kódování a síťový přenos a další funkce digitálních monitorovacích produktů. Použití vestavěného operačního systému a vysoce výkonné platformy pro zpracování hardwaru s vysokou stabilitou a spolehlivostí pro splnění různých potřeb průmyslu.

Síťová kamera založená na ethernetovém ovládání, komprese obrazu může být dosažena prostřednictvím sítě a přenášena různým uživatelům.

Prohlížeč nebo klientský software můžete použít k ovládání síťové kamery a prostřednictvím prohlížeče nastavit parametry síťové kamery, jako je nastavení systémových parametrů, nastavení zobrazení OSD a další parametry; prostřednictvím konfigurace prohlížeče nebo klientského softwaru může také dosáhnout detekce pohybu, abnormální alarm a další inteligentní funkce, specifické parametry funkce, vezměte si prosím skutečné vybavení.

1.2 Funkce produktu

Tato část představuje webovou kameru z funkcí produktu, což vám umožní seznámit se s webovými kamerami a seznámit se s nimi.

Systémové funkce

• Funkce videa a snímání

Síťová kamera podporuje funkci nahrávání a snímání videa. Můžete také nainstalovat paměťovou kartu nebo nakonfigurovat disk síťového úložiště tak, aby nakonfiguroval plán nahrávání a snímku tak, aby bylo dosaženo plánovaného záznamu a snímku.

• Správa uživatelů

Můžete spravovat více různých uživatelů prostřednictvím uživatele správce správce systému a nakonfigurovat různá oprávnění pro každého uživatele.

• Přehrávání videa

Podporujte kartu TF nebo kartu SD pro podporu síťové kamery pro podporu přehrávání videa, dotazování a nahrávání karet přehrávání.

Funkce detekce událostí

Síťová kamera podporuje běžné události a inteligentní události.

Obyčejný eventilace

Mezi běžné události patří Motion Detection, Privacy Mask, Video Manpering, Ztráta videa, Výjimka, Alarm Input/Output a ROI.

• Chytrá událost

Inteligentní událost zahrnuje ekognition Fesa R, detekci vniknutí, křížovou detekci čáry, detekci loiterůa detekci shromažďování osob.

Internetová funkce

Podpora síťové kamery TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, RTP, RTSP, NTP, SMTP, UDP, TCP, DNS, DDNS a dalších síťových komunikačních protokolů; podporovat ONVIF2.4, CGI, tradiční dohody výrobců a další internetové protokoly.

Jiná funkce

• WIFI

S wi-fi funkční kamerou podporuji bezdrátový připojovací router WIFI hotspot nebo s horkým bezdrátovým NVR. S WIFI hotspot kamerou, podpora mobilní telefon připojené kamery WIFI hotspoty, náhled IPC v reálném čase video.

• PTZ

S PTZ funkční kamerou podporuje zoom objektivu, ovládání clony, PTZ ovládání a nastavení plavby a další funkce.

• Chlasitá funkce úložiště

Síťová kamera podporuje funkci cloudového úložiště, která může ukládat celodenní nahrávání zařízení na cloudový server a informace o alarmu detekce pohybu na cloudovém serveru.



 Síťová kamera nad vlastnostmi výrobku v závislosti na konkrétním modelu, vezměte prosím například na přednost skutečným technickým parametrům výrobku.

Kapitola 2 Návod k obsluze



Pokud máte přístup k internetu na vlastní nebezpečí, mimo jiné včetně produktu, může být vystaven síťovým útokům, útokům hackerů, virové infekci, společnost nezpůsobuje abnormality produktu, zveřejňování informací a další problémy, ale společnost vám včas poskytne technickou podporu související s produktem.

Po instalaci síťové kamery můžete zobrazit náhled a nakonfigurovat související parametry funkcí prostřednictvím prohlížeče.

2.1.1 Připojení k síti Wired

Před konfigurací síťové kamery se ujistěte, že je k počítači připojena ip kamera a zda máte přístup k síťové kameře, kterou chcete nastavit. Existují dva typy kabelových připojení; síťovou kameru můžete přímo připojit k počítači pomocí síťového kabelu, jak je znázorněno na obrázku 2-1:





Set síťová kamera přes SÍŤ LAN pomocí přepínače nebo směrovače, jak je znázorněno na obrázku 2-2:



2.1.2 Bezdrátové připojení k internetu

Některé síťové kamery podporují bezdrátový síťový přenos v prostředí bezdrátové sítě, síťové kamery apřipojení k počítači as znázorněné na obrázku 2-3.



2.2 Detekce a změna IP adresy

Chcete-li získat přístup k IP adrese síťové kamery, postupujte takto:

Krok 1: Vyhledejte IP adresu IPC.

 Pomocí nástroje pro vyhledávání IP můžete prohledat všechny online kamery v síti LAN a zobrazit IP, MAC adresu, verzi, porta další informace o kamerách, jak je znázorněno na obrázku2-4:

				SEARC	HTOOL			
Online Device	1 -	Onvif MultimodelNetmast	E Import	E Export	C Refresh	ALL	*	
Index	Model	Firmware V	ersion	SN	ART Version	IP Address	Su	NetWork Param Upgrade
001	IPCAMERA	3516CV300_IMX323_W1T1A	1M0C1P1_W_9.1.39.1			192.168.1.168	255.2	IP Address
								SubnetMask
								GateWay
							>	DNS
								HTTP Port
								RTSP Port
								DHCP
								SECURITY VERIFY Usemame
								PassWord
								Modify
								Forget Password

Obrázek 2-4

 Pomocí klientského softwaru VMS můžete vyhledávat online zařízení. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce k virtuálním kartám. Krok 2: Upravte IP adresu IP kamery a připojte počítač ke stejnému síťovému segmentu.

 Ve vyhledávacím nástroji IP vyberte zařízení pro úpravu IP adresy, pravá strana rozhraní přímo upraví IP adresu a bránu, zadá heslo a klikne na"Modify".

Krok 3: *Otevřete prohlížeč a zadejte IP adresu* kamery, zadejte přihlašovací obrazovku webu.



- Při nastavování IP adresy IP kamery uchováte IP adresu zařízení a IP adresu počítače ve stejném segmentu LAN.
- Výchozí adresa IP je 192.168.1.168 a číslo portu je 80. Výchozí uživatelské jméno správce je "admin"a heslo je "admin". A důrazně doporučujeme "Modify " počáteční heslo po prvním přihlášení.
- Chcete-li získat přístup k IPC různých podsítí, nastavte po přihlášení bránu síťové kamery. Podrobnosti naleznete v tématu 7.3.1 Konfigurace protokolu TCP/IP.

2.3 Nastavení síťové kamery přes síť WAN

Tato část vysvětluje, jak připojit síťovou kameru k síti WAN pomocí statické ip adresy nebo dynamické IP adresy.

2.3.1 Statické připojení IP

Než začnete:

Použijte statickou IP adresu od poskytovatele služeb Internetu (Internet Service Provider). Se statickou IP adresou můžete připojit síťovou kameru přes router nebo ji připojit přímo k síti WAN.

> Směrovač je připojen k síťové kameře, jak je znázorněno na obrázku 2-5:





Konkrétní kroky jsou následující:

Krok 1: Připojte síťovou kameru ke směrovači.

Krok2: Přiřaďte IP adresu LAN, masku pod sítí a bránu. Podrobnosti naleznete v bodu 7.3.1.

Krok 3: Uložte statickou IP adresu do směrovače.

Krok 4: Nastavte mapování portů, např. 80, 8000 a 554 portů. Kroky mapování portů se liší v závislosti na různých směrovačích. Požádejte výrobce směrovače o pomoc s mapováním portů.

Krok 5: Navštivte síťovou kameru prostřednictvím webového prohlížeče nebo klientského softwaru přes internet.

> Přímo přes statické IP připojení IPC, jak je znázorněno na obrázku 2-6:



Statickou IP adresu můžete také uložit do fotoaparátu a přímo ji připojit k internetu bez použití routeru. Podrobnosti naleznete v bodu 7.3.1.

2.3.2 Dynamické připojení IP

Než začnete:

Použijte dynamickou ip adresu od isp. Pomocí dynamické adresy IP můžete síťovou kameru připojit k modemu nebo směrovači.

> Směrovač je připojen k síťové kameře

Konkrétní kroky jsou následující:

Krok 1: Připojte síťovou kameru ke směrovači.

Krok2: Přiřaďte IP adresu LAN, masku pod sítí a bránu. Podrobnosti naleznete v bodu 7.3.1.

Krok 3: Ve směrovači nastavte uživatelské jméno, heslo PPPoE a potvrďte heslo.

Krok 4: Nastavte mapování portů, např. 80, 8000 a 554 portů. Kroky mapování portů se liší v závislosti na různých směrovačích. Požádejte výrobce směrovače o pomoc s mapováním portů.

Krok 5: Použijte název domény od zprostředkovatele názvu domény.

Krok 6:Nakonfigurujte nastavení DDNS v rozhraní nastavení směrovače.

Krok 7:Navštivte kameru prostřednictvím použitého názvu domény.



Poznámka:

 Získaná IP adresa je dynamicky přiřazována přes PPPoE, takže IP adresa se vždy změní po restartování kamery. Chcete-li vyřešit nepříjemnosti dynamické IP adresy, musíte získat název domény od poskytovatele DDNS (např. DynDns.com). Chcete-li problém vyřešit, postupujte podle následujících kroků pro normální překlad názvů domén a překlad názvů soukromých domén.

> Normální překlad názvů domén, jak je znázorněno na obrázku 2-7:



Obrázek 2-7

Konkrétní kroky jsou následující:

Krok 1: Použijte název domény od zprostředkovatele názvu domény.
Krok 2: Nakonfigurujte nastavení DDNS v rozhraní nastavení DDNS síťové kamery.
Podrobnosti naleznete v bodu 7.3.2.
Krok 3: Navštivte kameru prostřednictvím použitého názvu domény.

NTOK 5. Navsuvie kameru prostrednictvim podziteno nazvu domeny.

> Překlad názvů soukromých domén, jak je znázorněno na obrázku 2-8:



Obrázek 2-8

Konkrétní kroky jsou následující:

Krok 1: Instalace a spuštění softwaru serveru IP v počítači se statickou IP adresou. **Krok 2:** Přístup k síťové kameře prostřednictvím sítě LAN pomocí webového prohlížeče nebo klientského softwaru.

Krok 3: Povolte DDNS a vyberte IP server jako typ protokolu. Podrobnosti naleznete v bodu 7.3.2.

Kapitola 3 Přístup klientského softwaru k IPC

Klientský software VMS Lite je k dispozici na webových stránkách společnosti (www.herospeed.net). Tento software můžete použít k zobrazení živého videa a správě IPC. Software nainstalujte podle pokynů k instalaci. Ovládací panel a rozhraní zobrazení klientského softwaru VMS Lite v reálném čase jsou znázorněny na obrázku 3-1.

■ 主页				Monitor Clien	t.	2018/01/2	(14:22:13 (3 — 6 ⁾ 🗙
主要							
	•>>>>	••••					
	<u></u>	Ø					
实时预览	本地回放	远程回放	电子地图				
管理							
۲	2		A				
设备管理	用户管理	存儲计划	导出列表	视图设置	系统选项		
\$							
¥Ŧ							
				Obrázek	3-1		

Poznámka:

 Podrobné informace o softwaru naleznete v uživatelské příručce klientského softwaru VMS Lite.

Kapitola 4 Přístup k IPC webovým klientem

4.1 Příprava před instalací

Chcete-li zajistit, aby IPC a počítač aktuálního uživatele po dokončení veškerého hardwarového připojení a napájecího zařízení byly normální, otevřete počítač, spusťte příkaz ping IP adresy IPC (Poznámka: IP adresa IPC v SÍTI LAN musí být jedinečná). Například IPC IP pro 192.168.1.168, spusťte ping 192.168.1.168. Pokud síťový IPC reaguje podle obrázku 4-1, znamená to, že síťové připojení je normální, můžete otevřít prohlížeč pro přihlášení na webovou stránku webové kamery.



Obrázek 4-1

4.2 Přihlášení a ukončení

4.2.1 Přihlášení

Otevřete prohlížeč v počítači a zadejte adresu IPC do webového adresového řádku (výchozí adresa, která byla poprvé použita, je: http://192.168.1.168) pro zadání přihlašovacího rozhraní, jak je znázorněno na obrázku 4-2.



Obrázek 4-2

Vyberte systémový jazyk (podporována je zjednodušená čínština, tradiční čínština, angličtina, ruština, korejština, polština, francouzština, japonština, španělština, portugalština, italština, hebrejština, turečtina, bulharština, arabština, němčina, holandština, čeština, vietnamština), zadejte uživatelské jméno (výchozí je "admin") a heslo (výchozí je "admin"): klikněte na "login".



Poznámka:

 Pokud jste upravili IP adresu IP kamery, přihlaste se pomocí nově nastavené IP adresy.

4.2.2 Změna hesla

Po úspěšném přihlášení se rozhraní vyzve ke změně hesla, jak je znázorněno na obrázku 4-3:





Fnebo doporučení zabezpečení účtu klikněte na "Modify ", zadejte uživatelské rozhraní pro úpravu hesla, jak je znázorněno na obrázku 4-4:

User Management

Users to edit		
User Name	admin	
User Type	Admin	
Old password		
Modify Password		
Password		
Confirm Password		
✓Do you want to set a new security of	uestion	
Security issue1	▼	
Answer1		
Security issue2	▼	
Answer2		
Security issue3	\checkmark	
Answer3		
key export		

If you forget the security problem and don't have the key file, you need to return the equipment to the factory.

Save

Obrázek 4-4

Chcete-li změnit heslo, postupujte takto:

Krok 1: Zadejte staré heslo a zadejte nové heslo do polí Heslo a Potvrdit heslo;

Krok 2: Nastavte bezpečnostní otázky 1, 2 a 3 a zadejte odpovědi.

Krok 3: Klepnutím na tlačítko "Export klíčů" uložte soubor klíče do počítače.

Krok 4: Kliknutím na tlačítko "Uložit" dokončete úpravu hesla.



Poznámka:

- Při nastavování nového hesla je nutné nastavit alespoň 8 číslic a obsahovat písmena i číslice, aby bylo úspěšné nastavení.
- Pokud je heslo IPC počátečním heslem "admin", při každém přihlášení budete vyzváni ke změně hesla. Můžete vybrat možnost "O60 minut později upraveno". Po 60 minutách rozhraní automaticky objeví rozhraní pro úpravu hesla.

4.2. 3 Zapomenutí hesla

Když zapomenete heslo, můžete heslo resetovat dvěma způsoby: ověřením bezpečnostních otázek a ověřením bezpečnostního klíče.

Ověření otázky ochrany

klikněte na tlačítko O,2"Další".

Krok 1: Na přihlašovacím rozhraní klikněte na "Forget".

Krok 2: Vyberte metodu ověření jako "Security question validation" (jak je znázorněno

na obrázku 4-5 _,1), zadejte odpovědi na bezpečnostní otázky 1, 2 a 3 a klikněte na

tlačítko Další.

/erify Identity	2 Set New Password	Carry Out
Authentication Mode	Security question validation	
Security issue1	What is the family name of your favourite teacher in p \fbox	
Answer1		
Security issue2	What is the model of your first car?	
Answer2		
Security issue3	Which street did you grow up on?	
Answer3		

Obrázek 4-5_O,1

Krok 3: Zadejte nové heslo a potvrďte heslo (jak je znázorněno na obrázku 4-5) a

Verify Identity		Set New	2 Password		3 Carry Out
	Set New Password Confirm Password				
		Next		Clear	

Obrázek 4-5₀,2

Krok 4: Kliknutím na tlačítko Znovu přihlásit se vrátíte do přihlašovacího rozhraní (jak

je znázorněno na obrázku 4-5 $_{\bigcirc,3}$).



Dear user, the password has been reset.Please click on " re-login "to enter the login interface



Obrázek 4-50,3

Ověření klíče ochrany

Krok 1: Na přihlašovacím rozhraní klikněte na "Forget".

Krok 2: Vyberte metodu ověření jako "Ověření bezpečnostního klíče" (jak je znázorněno

na obrázku 4-6 O,1) a klepnutím na tlačítko "Importovat" importujte soubor klíče

exportovaný při změně hesla;

Verify Identity		2 Set New Password		Carry Out
	Authentication Mode	Security Key Verification	~	
	Please	Import the setup key file to reset the password		

Obrázek 4-6 O,1

Krok 3: Zadejte nové heslo a potvrďte heslo (jak je znázorněno na obrázku 4-6) a

klikněte na tlačítko O,2"Další".

1 Verify Identity		Set New F	Password		3 Carry Out
	Set New Password Confirm Password				
		Next	С	Clear	

Obrázek 4-6 O,2

Krok 4: Kliknutím na tlačítko "Znovu přihlásit" se vrátíte do přihlašovacího rozhraní (jak

je znázorněno na obrázku 4-6 0,3).

0	2	3
Verify Identity	Set New Password	Carry Out
Dear user, the pass	sword has been reset.Please click on " re-login "to ente	r the login interface
	Re-login	
	Obrázek 4-6 ⊖,3	
Poznámka:		

- Při výběru možnosti "Ověření bezpečnostních otázek" zadejte správné odpovědi na 2 otázky a zadejte rozhraní "Nastavit nové heslo" a pokračujte dalším krokem.
- Při nastavování nového hesla je nutné nastavit alespoň 8 číslic a obsahovat písmena i číslice, aby bylo úspěšné nastavení.
- Soubor klíče IPC lze použít vícekrát k resetování hesla, pokud ho zapomenete.

4.2. 4 Výstup System

Když vstoupíte do hlavního rozhraní síťové kamery, můžete kliknout na pravý horní roh "

Logout " bezpečného výstupního systému.

4.3 Instalovat ton HsIPCCtl Ovládací prvky



 Pokud používáte prohlížeč IE nebo prohlížeč 360, musíte po přihlášení stáhnout a nainstalovat ovládací prvky.

Otevřete aplikaci Internet Explorer a přihlaste se do protokolu IPC a zadejte rozhraní pro stahování, jak je znázorněno na obrázku 4-7.



Obrázek 4-7

Klikněte na" Stáhněte si plugin prohlížeče zde, po dokončení stahování zavřete prohlížeč. " \rightarrow "Run" \rightarrow "Next" \rightarrow "Next" \rightarrow "Next" \rightarrow "Next" \rightarrow "Finish". Podle

pokynů na obrázku 4-8 (0,1,0,2,0,3,0,4,0,5)0,6dokončete instalaci:



Obrázek 4-8 O,1

Select Destination Location	
Where should HsIPCCtl be installed?	Ĩ
Setup will install HsIPCCtl into the following folde	er.
To continue, click Next. If you would like to select a diff	erent folder, click Browse.
C:\Program Files (x86)\HsIPCCtl	Browse
At least 7.9 MB of free disk space is required.	

Obrázek 4-30,2

Select Start Menu Folder Where should Setup place the	program's shortcuts?
Setup will create the p	program's shortcuts in the following Start Menu folder.
To continue, click Next. If you	would like to select a different folder, click Browse.
HsIPCCtl	Browse

Obrázek 4-30,3

Ready to Install Setup is now ready to	begin installing HsIF	CCtl on your computer	•	m7
Click Install to continue change any settings.	with the installatio	n, or <mark>click Back if you</mark> v	vant to review or	
Destination location: C:\Program Files (Start Menu folder: HsIPCCtl	(x86)\HsIPCCtl			*
ć			,	*

Obrázek 4-30,4

Installing	
Please wait while Setup installs HsIPCCtl on your computer.	
Registering files	

Obrázek 4-30,5

_



Obrázek 4-30,6



Pokud se zobrazí výzva k instalaci, zrušte zaškrtnutí políčka "Režim ochrany proti zrušení" v nastavení bezpečnosti "Možnosti Internetu" a zadejte nastavení ovládacího prvku ActiveX "vlastní úrovně", jak je na obrázku 4-4, a po uložení nastavení přeinstalujte HsIPCCtl.

Connections Programs Advanced	Settings
General Security Privacy Content Select a zone to view or change security settings. Image: Security settings. Image: Security settings. Internet Local intranet Trusted sites Restricted sites Internet This zone is for Internet websites, exercised in trusted and restricted zones. Sites	Enable Download signed ActiveX controls Disable Enable (not secure) Prompt (recommended) Disable (recommended) Enable (not secure) Disable (recommended) Enable (not secure) Prompt Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for significant secure) Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for significant secure in the initialize and script ActiveX controls not marked as safe for significant secure initialize and script ActiveX controls not marked as safe for significant secure initialize and script ActiveX controls not marked as safe for significant secure initialize and script ActiveX controls not marked as safe for significant secure initialize and script ActiveX controls not marked as safe for significant secure initialize and script ActiveX controls not marked as safe for significant secure initialize and script ActiveX controls not marked as safe for significant secure initialize and script ActiveX controls not marked as safe for significant secure initialize and script ActiveX controls not marked as safe for significant secure initialize and script ActiveX controls not marked as safe for significant secure initialize and script ActiveX controls not marked as safe for significant secure initialize and script ActiveX controls not marked as safe for significant secure initialize and script ActiveX controls not marked as safe for significant secure initialize and script ActiveX controls not marked as safe for significant secure initialize and script ActiveX controls not marked as safe for significant secure initialize and script ActiveX controls not marked as safe for significant secure initialize and script ActiveX controls not marked as safe for significant secure initialize and script ActiveX controls not marked as safe for secure initialize and script ActiveX controls not marked as safe for secure initialize and script ActiveX controls not marked as safe for secure initialize and script ActiveX controls not marked as safe for secure initialize and script ActiveX
Security level for this zone Allowed levels for this zone: Medium to High Appropriate for most websites Appropriate for most websites Prompts before downloading potentially unsafe content Unsigned ActiveX controls will not be downloaded The bable protected Mode (requires restarting Internet Explorer) Custom level Default level	Oisable (recommended) Enable (not secure) Prompt Oisable Oisable Frankla Trakes effect after you restart your computer Reset custom settings
Reset all zones to default level 确定 取消 应用 (A)	Reset to: Medium-high (default) Reset OK Cancel

Obrázek 4-9

4.4 Popis hlavního rozhraní

V hlavním rozhraní IPC si můžete prohlédnout video v reálném čase, přehrávání, konfiguraci a ovládání PTZ a další funkce, rozhraní znázorněné na obrázku 4-10:



Obrázek 4-10

◆Live View】 nebo IPC monitorovací náhled obrazovky, můžete přepínat náhled

datového proudu kódu, náhled lze také dosáhnout videa, zachycení, elektronického zoomu a dalších funkcí.

Přehrávání Vyberte čas nebo typ videa, chcete-li najít kartu TF zařízení ve videu a přehrávání.

◆**Obrázek** Používá se k dotazování, zobrazení a stahování obrazových souborů uložených na SD kartě síťové kamery.

◆Konfigurace】 Klikněte do konfiguračního rozhraní IPC pro konfiguraci systému a konfiguraci funkcí.

PTZ Control Používá se k nastavení přednastaveného bodu PTZ, výletní čáry a směru otáčení PTZ náhled videa v reálném čase a tak dále.

Poznámka:

 Funkce rozložení hlavního rozhraní síťové kamery a další informace, vezměte prosím přednost skutečné funkci zařízení.

Kapitola 5 Živý náhled

5.1 Živý náhled

Klepnutím na Live View tlačítko " " zadejte rozhraní náhledu IPC, jak je

znázorněno na obrázku 5-1:



Obrázek 5-1

◆přepínání velikosti okna】 V rozhraní náhledu v reálném čase vlevo nahoře z možnosti

poměru náhledu klikněte na "4: 3", "16: 9", "X1", "celá obrazovka" pro přepnutí měřítka náhledu videa.

◆možnost přepínání】 V levém horním rohu rozhraní náhledu v reálném čase je možnost

přepínání datových proudů. Kliknutím na "Hlavní proud", "Dílčí proud" a "Trojitý stream" přepnete náhled datového proudu videa.

lkonu	Popis
H :=	Velikost okna je 4:3.
XI	Obrazovka náhledu se zobrazí v původní velikosti.
16:9	Velikost okna je 16:9.
	Samo-adaptivní velikost okna.
Hlavní datový proud/dílčí datový proud/trojitý datový proud	Chcete-li přepnout datový proud náhledu v reálném čase (hlavní datový proud je datový proud s vysokým rozlišením a dílčí datový proud je datový proud se standardním rozlišením),převezměte skutečnou funkci zařízení.
■, ▶	Spuštění/zastavení živého zobrazení.
	Ruční spuštění/zastavení nahrávání.
	Ručně posuďte obrázek.

Ovládací tlačítka rozhraní náhledu jsou zobrazena v Table 5-1.

⊕, ⊕,	Zapněte / vypněte funkci elektronického přiblížení, zapněte funkci elektronického přiblížení, na obrázku náhledu podržte levé tlačítko myši a vyberte oblast elektronického přiblížení, rozhraní zobrazí oblast pro zvětšení obrázku
Open/Close Sound	Zapněte/vypněte zvuk.
₽ ₽	Otevřít / C ztratit zpět rozhovor

Tschopný 5-1

5.2 Nastavení kamery PTZ, zoom, plavba

Kliknutím na

D" skryjete ovládací rozhraní PTZ, kde můžete nastavit směr otáčení PTZ kamery,

Přiblížit / oddálit, zaostřit - / zaostřit +, jedno klíčové zaostření, inicializace objektivu, plavba, jak je znázorněno na obrázku 5-2:

Obrázek 5-2

Ovládací nabídka PTZ je znázorněna na obrázku 5-3 níže:



	ĸ	1	×					
	+	Ü	+					
	к	÷	ж					
	2	Q. Q.						
	Ó	0 0						
	•		8)					
	_	0	_	5				
1	•							
Preset	t 1			(
Preset	t 2							
Preset	t 3							
Preset	t 4							
Preset	t 5							

Obrázek 5-3

Ovládací tlačítka ovládacího rozhraní PTZ jsou uvedena v tabulce 5-2 níže.

按钮	说明				
	Dlouhým stisknutím kláves se šipkami můžete ovládat vodorovný a svislý směr, například svislé otáčení. (Poznámka: jeden ze šroubů se může otáčet pouze vodorovně, nepodporuje vertikální otáčení). Klikněte na "", síťová kamera se bude i nadále otáčet vodorovně, pak se tlačítko zčervená; pak jednou klikněte a pak se přestaňte otáčet.				
	"Zoom -" a"Zoom +".				
a a [*]	Když podržíte " . objektiv blíže, přiblížení scény; podržte " ", Sobjektiv pryč, scéna se zmenší.				
	"Zaostření-" a "Zaostření +".				
o o	V režimu ručního zaostřování 💭 upravte klávesy " " 🗖 a " " , abv bvlv obiektv ve scéně iasné.				
•	Jedno klíčové zaměření.				
6	Init kamera.				
5	Nastavte rychlost otáčení pánve / náklonu.				
•	Přednastavení Klepnutím na Přednastavení vstoupíte do nabídky Přednastavená nastavení a klepnutím na ikonu Přednastavení upravíte a vyvoláte přednastavené body. Vyberte přednastavené číslo, klepněte na tlačítko " " za				
	číslem, otočte obraz kanálu náhledu, aby obraz zůstal v určité				

	poloze; klepněte na tlačítko "🎽" a zavolejte přednastavené
	otočení bodu; klepněte na tlačítko "🛄" Vymazat přednastavený bod.
Ø	Cruise Klikněte na "Cruise" pro vstup do nabídky nastavení plavby, klikněte na oblast ikony plavby může být úprava plavby a volání. Vyberte dráhu plavby, klikněte na okružní trasu " " pro vstup do rozhraní dráhy plavby, vyberte přednastavené číslo bodu, nastavte rychlost a cas, klikněte na "OK", podle této metody přidejte více přednastavených bodů a nakonec klikněte na tlačítko " " Pro uložení můžete zavolat na výletní linku.

Tabulka 5-2



- Některé kamery, které podporují PTZ, Zoom, Preset, Cruise atd., mají rozhraní související s ovládacím tlačítkem PTZ. Přečtěte si prosím konkrétní zařízení.
- Zoom kamera bez funkce plavby; PTZ se může otáčet pouze vodorovně, nepodporuje vertikální otáčení.
- Řídicí funkce PTZ podporuje pouze kameru s funkcí PTZ nebo PTZ kamerou, viz skutečná funkce konkrétního zařízení.
- Nakonfiguruje se až 128 přednastavených bodů.
- Výletní loď musí nastavit alespoň 2 přednastavené body.
- "One Touch" a "Lens Initialization" jsou k dispozici pro fotoaparáty vybavené elektrickým objektivem. Vzhledem k omezení scény nemusí být efekt funkce zaostření jedním tlačítkem podle očekávání. V takovém případě doporučujeme ručně klepnout na tlačítko fokusu a dokončit operaci fokusu. V modelech s elektrickým objektivem může být nastavení rychlosti PTZ pro změnu rychlosti zaostření a přiblížení.
- Kliknutím na "zaostření jedním kliknutím" automaticky dokončíte akci zaostření, když se "zaostření jedním kliknutím" jeví jako obtížné zaostřit jasný případ, klikněte na "inicializaci objektivu", parametry objektivu zpět do výchozí polohy, klikněte na "Můžete zaostřit jasně.

Kapitola 6 Přehrávání

V hlavním rozhraní klikněte na "**Playback**" "do rozhraní video playback. Rozhraní přehrávání může být uloženo na SD kartě fotoaparátu / TF kartě v rámci video souboru pro operace dotazu, přehrávání a stahování. jak je na obrázku 6-1:



Obrázek 6-1

Zde můžete podle typu videa (běžné video, alarmové video) a času videa dotazovat se na kartu SD / TF ve video souboru, dotaz na přehrávání video souborů, snímky obrazovky, klipy a stahování.

♦Vyhledávání videa】Vyberte čas zahájení, čas ukončení, typ souboru "normální video"

nebo "alarmové video", klikněte na " " najít, splnit podmínky video souboru bude na pravé

straně rozhraní kalendáře a vyberte červené datum (červené datum jménem dne videa), vyberte počáteční čas, Zobrazí se na časové ose.

◆Přehrát/Zastavit】Po vyhledání videa klikněte na " " ^Da začněte video přehrávat. V

tomto případě se tlačítko změní na " " a kliknutím zastavíte přehrávání videa.

♦Přetažením】Přehrávání videa, levým tlačítkem myši klikněte na časovou osu a

přehrajte pozici, přetáhněte ji doleva a doprava, přetáhněte ji do středu žluté pozice časového bodu, přehrajte kanál přehrávání a přehrajte záznam bodu v čase.

◆Elektronické přiblížení 】Během přehrávání videa klikněte na " [♀], stisknutím a podržením myši vyberte oblast, která má být zvětšená v rozhraní přehrávání, uvolněte

myš, oblast se zvětší, kliknutím pravým tlačítkem myši obnovíte zoom, poté se tlačítko

změní na ", et kliknutím zavřete elektronické přiblížení.

◆Zachyťte 】 Přehrávání videa, klikněte na " " " pro zachycení aktuálního obrazu

obrazovky přehrávání, rozhraní vyskočí do složky zachycení obrázku, která ukazuje právě zachycený obrázek.

◆Video cut】Přehrávání videa, klikněte na " 🌋 ", spusťte aktuální přehrávání videa a

začněte nahrávat, klikněte " " znovu, zastaví video, rozhraní se objeví ve ** složce klipu, která zobrazuje pouze klipové video.

Audio Pokud má videosoubor zvuk, klikněte během přehrávání na tlačítko " " audio a

zapněte a vypněte přehrávání zaznamenaného souboru. Hlasitost můžete také upravit přetažením svazku.

◆Zvětšení časové osy 】Klepněte na pravou stranu okna na pravé straně tlačítka " ",

rozhraní pod časovou e zvětší, maximum lze zesílit na 5 minut za mřížku.

◆Časová osa se zmenší】Po přiblížení časové osy se před přiblížením vraťte na časovou osu záznamu klepnutím na tlačítko " ".

◆Dotaz na video soubor a stažení】 Vyberte datum, časové období a typ videa v

kalendáři. Kliknutím na "" na pravé straně okna zobrazíte rozhraní pro stahování videa. Rozhraní automaticky prohledá všechny video soubory odpovídajícího rozsahu time a typu videa, jak je znázorněno na obrázku 6-2:

🖺 IPC										-	-		×
		Elle Marsa a	Obert Time - 4	Oher Time A	5% O'	0	Jan	``	✓ 20:	20	~	0	
	NU. 🔺	File Name 🗘	Start Time 🗘	Stop Time 🗢	File Size 🗘	Su	Мо	Tu	We	Th	Fr	Sa	
	1	2020-01-15-15-19-20.avi	2020-01-15 15:19:20	2020-01-15 15:29:21	29.76MB				1	2	3	4	
	2	2020-01-15-15-29-22.avi	2020-01-15 15:29:22	2020-01-15 15:39:23	30.43MB	5	6	7	8	9	10	11	
	3	2020-01-15-15-39-23.avi	2020-01-15 15:39:23	2020-01-15 15:49:24	33.90MB	12	13	14	15	16	17	18	
	4	2020-01-15-15-49-24 avi	2020-01-15 15:49:24	2020-01-15 15:59:25	31 37MB	19	20	21	22	23	24	25	
		2020 01 10 10 40 24.01	2020 01 10 10.40.24	1010 01 10 10.00.10	01.01110	26	27	28	29	30	31		
	5	2020-01-15-15-59-25.avi	2020-01-15 15:59:25	2020-01-15 16:09:26	45.76MB	Start T	ime		0	0	00	00]
					Download	Stop T	ime		2	3	59	59]
						File Ty	pe		No	ormal I	Reco	rd 🔽	
				Pr	ev Page 1 Next Page				Q				

Obrázek 6-2

- ◆Funkce Předchozí stránka】 Převrátit, klepnutím přepnete na předchozí stránku.
- ◆Další stránka】 Funkce Převrácení, klepnutím přepněte další stránku.
- ◆Stáhnout】 Vyberte "□" před sériovým číslem souboru, který má být stažen, klikněte

na "Stáhnout" \rightarrow "Uložit", nastavte cestu ke stažení souboru, soubor se začne stahovat a počkejte na dokončení průběhu stahování.

Poznámka:

- Nemá přednost žádná videokamera s úložištěm SD karty a žádné rozhraní nastavení přehrávání videa, vezměte prosím na kameru fyzické specifické funkce.
- Před dotazováním na video se ujistěte, že stav karty SD v zařízení je " v používání "a že nastavení rec 8.2.5 bylo nakonfigurováno.
- Nastavení videa a obrázku uloženého v rozhraní přehrávání naleznete v části Místní konfigurace 8 .1.

Kapitola 7 Obrázek

Klepnutím na **Picture** tlačítko " " v hlavním rozhraní zadejte rozhraní Picture. Obrazové rozhraní může dotazovat a stahovat obrazové soubory uložené na SD kartě fotoaparátu, jak je znázorněno na obrázku 7-1.

IP Camera	Live View	Playback	Picture	Configuration		🙆 admin 🛛 👩 Help	😢 Logout
							Download
File Type	ID	File Name		Time	File Size	Progress	
Face Recognition	10	The Hume			1 10 000	100000	
Calendar	1	Ch_01_2019-5-14 15:53:50_BAC	KGROUND.jpg	2019-5-14 15:53:50	211.90Kb		^
2019-05-14	2	ch_01_2019-5-14 15:53:50_FA	CE_SNAP jpg	2019-5-14 15:53:50	4.01Kb		
Start Time	3	ch_01_2019-5-14 15:53:51_BAC	KGROUND.jpg	2019-5-14 15:53:51	220.09Kb		
00 00 00	4	ch_01_2019-5-14 15:53:51_FA	CE_SNAP.jpg	2019-5-14 15:53:51	2.27Kb		
End Time	5	ch_01_2019-5-14 15:53:55_BAC	KGROUND.jpg	2019-5-14 15:53:55	219.94Kb		
23 59 59	6	ch_01_2019-5-14 15:53:55_FA	CE_SNAP jpg	2019-5-14 15:53:55	3.93Kb		
Search	7	ch_01_2019-5-14 15:54:32_BAC	KGROUND.jpg	2019-5-14 15:54:32	211.41Kb		
	8	ch_01_2019-5-14 15:54:32_FA	CE_SNAP.jpg	2019-5-14 15:54:32	3.08Kb		
	9	ch_01_2019-5-14 15:56:26_BAC	KGROUND.jpg	2019-5-14 15:56:26	209.84Kb		
	10	ch_01_2019-5-14 15:56:26_FA	CE_SNAP jpg	2019-5-14 15:56:26	4.24Kb		
	11	ch_01_2019-5-14 15:56:26_BACH	(GROUND_1.jpg	2019-5-14 15:56:26	220.76Kb		
	12	ch_01_2019-5-14 15:56:26_FAC	E_SNAP_1.jpg	2019-5-14 15:56:26	2.43Kb		
	13	ch_01_2019-5-14 16:1:57_BAC	KGROUND.jpg	2019-5-14 16:1:57	208.90Kb		
	14	ch_01_2019-5-14 16:1:57_FA0	CE_SNAP.jpg	2019-5-14 16:1:57	7.07Kb		
	15	ch_01_2019-5-14 16:1:57_BACK	GROUND_1.jpg	2019-5-14 16:1:57	208.52Kb	7	~

Obrázek 7-1

◆Dotaz】 Vyberte typ souboru na levé straně rozhraní, nastavte čas dotazu na obrázek

a klepnutím na tlačítko " " ² Search zobrazíte informace o vhodném obrázku v seznamu vpravo.

Stáhnout Zkontrolujte obrázek, který chcete zobrazit, a kliknutím na "Stáhnout"

uložte informace o obrázku do místního počítače. Podpora více obrázků současně ke stažení současně.



 Obrázek je uložen v části "Uložit soubory stahování do "Konfigurace → konfigurace".

Konfigurace kapitoly 8

Klepnutím na tlačítko Configuration " v hlavním rozhraní zadejte místní konfigurační

rozhraní. Zde můžete nastavit systém zařízení, síť, video, obrázky, události a další parametry.

8.1 Místní konfigurace

. .

V hlavním rozhraní klikněte na "Konfigurace → Místní konfigurace" a zadejte místní konfigurační rozhraní, kde můžete nastavit cestu úložiště "Record File", "Picture and Clip", "Log Export", "Online Upgrade" "Import / Export Param". Změňte cestu volbou Procházet, jak je znázorněno na obrázku 8-1 níže:

Record File Settings		
ave record files to	C:\IPC\Record	Browse
Picture and Clip Settings		
Save capture files in live view to	C:\IPC\Capture	Browse
Save capture files when playback to	C:\IPC\PlaybackPics	Browse
Save clips to	C:\IPC\PlaybackFiles	Browse
Export param		
Export parameter path	Export file	
Import param		

Obrázek 8-1

Nastavení záznamu souboru Nastavte cestu uložení zaznamenaných video souborů.
 Platí pro soubory záznamů, které jste nahráli pomocí webového prohlížeče.

◆Uložte soubory záznamů do】Nastavte cestu pro ukládání ručně zaznamenaných video souborů.

◆Nastavení obrázků a klipů】Nastavte cesty uložení zachycených obrázků a oříznutých video souborů. Platí pro obrázky, které jste pořídili pomocí webového prohlížeče.

◆Uložte soubory zachycení v živém zobrazení na】 Nastavte cestu uložení ručně

zachycených obrázků v režimu živého zobrazení.

◆Uložte soubory při přehrávání do 】Nastavte cestu uložení zachycených obrázků v režimu přehrávání.

◆Uložte klipy do 】Nastavte cestu uložení oříznutých video souborů v režimu přehrávání.

◆Export param】Nastavte parametry zařízení v cestě úložiště počítače, které slouží k uložení parametrů webového zařízení souboru.

♦Cesta parametru exportu] Nastavte cestu úložiště pro parametry exportu IPC.

◆Import param】Nastavte parametry zařízení v cestě úložiště počítače, soubor použitý k

uložení parametrů webové stránky vaječné zařízení.

♦Cesta parametru importu] Nastavte cestu úložiště pro parametry importu IPC.

8.2 Systém

V hlavním rozhraní klikněte na "Konfigurace → systému" a zadejte konfigurační rozhraní systému. Systém se skládá z konfigurace systému, plánovaného restartování, dotazu protokolu a zabezpečení.

8.2.1 Konfigurace systému

V hlavním rozhraní klepněte na tlačítko Konfigurace \rightarrow systému \rightarrow konfigurace systému a zadejte konfigurační rozhraní systému.

O,1 Informace o zařízení

V rozhraní Konfigurace systému klikněte na "Informace o zařízení" a zadejte konfigurační rozhraní informací o zařízení, kde můžete zobrazit základní informace o aktuálním zařízení, jak je znázorněno na obrázku 8-2:

Device Information	Time Settings	DST	Maintenance
Basic Information			
Device Name		IPC	
Firmware Version		3516CV300_IMX327_X	(10T1A1M0C1P1_W_20.1.2.3
Software Version		9.1.52.1	
WEB Version		9.1.52.191224	
Number of Channels		1	
Save			

Obrázek 8-2

- ◆Název zařízení] Název aktuálního IPC.
- ◆Verze firmwaru 】Aktuální verze IPC.
- ◆Verze softwaru】Aktuální řídicí verze HsIPCCtl IPC.
- ◆Webová verze 】 Aktuální verze stránky IPC.
- ◆Počet kanálů】 Aktuální kanály IPC, výchozí hodnota je 1.
- ○,2 Nastavení času

V rozhraní Konfigurace systému klikněte na "Nastavení času" a zadejte rozhraní pro nastavení času, kde můžete nastavit čas zařízení, jak je znázorněno na obrázku 8-3 níže:

Device Information	Time Settings	DST		Main	tenance		
Time Settings							
Time Zone		GMT+00 Dublin,	Edinburgh, L	ondon, Lisb	on, Monrovia	a, Casabi 🗸	
Time Sync.							
Time in Camera		2020-02-14 14:20	36				
O NTP							
SNTP Server		time.windows.com	n			~	
		time.windows.com	l				
ITP auto-time		Off				~	
Fime interval		0					minute
Set Manually							
Time Settings		2020-02-14	14	▶ 20	▶ 34	4 🗸	
O Synchronize with com	puter time						
Computer time		2020-02-14 14:25	23				
NVR prohibit modification	on IPC Time						
Save							

♦Čas ve fotoaparátu] Zobrazuje aktuální čas zařízení.

♦NTP】Čas IPC se synchronizuje se sítí a můžete změnit různá časová pásma. (Tato

funkce vyžaduje, aby se síťové prostředí IPC mohl připojit k Internetu.) Po dokončení nastavení klikněte na tlačítko "Uložit".

SNTP Sever】Adresa serveru SNTP, včetně "time.windows.com", "time.nist, gov",

"time-nw.nist.gov", "time-a.nist.gov", "time-b.nist.gov" Volitelně můžete také zadat adresu serveru SNTP prostřednictvím "Vlastní velikost".

◆Automatický čas NTP】Po povolení provede IPC časovou synchronizaci se serverem SNTP v časovém intervalu.

♦Časový interval 】Časový interval mezi IPC a serverem SNTP je ve výchozím

nastavení 1 minuta. Můžete nastavit "1 ~ 10080".

◆Nastavte ručně】 Ruční nastavení data a času IPC. Po dokončení nastavení klikněte na tlačítko "Uložit".

◆Synchronizace s časem počítače】IPC se synchronizuje s časem a datem připojení počítače. Po dokončení nastavení klikněte na tlačítko "Uložit".

♦NVR zakázat úpravu času IPC】Čas IPC nebude ovlivněn back-end úložišti (jako jsou

NVR a XVR atd.) po kontrole této možnosti. Doba IPC bude běžet podle nastavení uživatele.

⊖,3 Dst

Letní čas(DST) označuje systém umělého stanovení místního času pro úsporu energie. Jednotný čas používaný při implementaci tohoto systému se nazývá "DST". V rozhraní Konfigurace systému klepněte na tlačítko "Letní čas" a zadejte rozhraní nastavení letního času, kde můžete povolit letní čas, nastavit letní čas, koncový čas a koncový čas, jak je znázorněno na obrázku 8-4:
Device Information	Time Settings	DST		Maintenance
_				
Enable DST				
Start Time	Apr V First	t 🔽 Sun	✓ 2	~
End Time	Oct 🔽 The	End 🔽 Sun	✓ 2	~
DST Bias	30 minutes			~
Save				
	Obrázek 8	-4		

⊖,4 Údržbu

V rozhraní Konfigurace systému klikněte na tlačítko "Údržba" a zadejte rozhraní nastavení údržby systému, kde můžete restartovat zařízení, obnovit tovární nastavení, ruční upgrade, online upgrade, jak je znázorněno na obrázku 8-5:

Device Information	Time Settings	DST	Maintenance			
Reboot System						
Reboot System		Reboot				
Default						
Simply restore device parame Full recovery of device param	ters. eters to factory settings.	Simple recovery Full recovery				
Upgrade						
Firmware				Browse	Upgrade	
Note		The upgrade process will ta	ke about 1-8 minutes, please do not	turn off the power,The de	vice reboots automatical	ly after upgrading.
Online Upgrade						
Current Version		3516CV300_IMX327_X10T1/	A1M0C1P1_W_20.1.2.3	Check		
Progress						
Note		The upgrade process will ta	ke about 1-8 minutes, please do not	turn off the power,The de	vice reboots automatical	ly after upgrading.

Obrázek 8-	5
------------	---

◆Restartovací systém】 IPC se po kliknutí na "Reboot System" znovu automaticky

restartuje.

◆Výchozí】Rozděleno na Simple recovery a Full recovery.

Po kliknutí na "Simple recovery" IPC automaticky obnoví parametry do parametrů výroby s výjimkou síťových parametrů.

Po kliknutí na tlačítko "Full recovery" budou všechna nastavení parametrů IPC automaticky obnovena do nastavení parametrů továrny (tuto funkci prosím provozujte opatrně).

◆Upgrade】Kliknutím na tlačítko "Procházet " přidáte balíček souborů upgradu a

upgradujete program IPC. (Pečlivý provoz, chyba souboru upgradu způsobí abnormální provoz systému zařízení).

♦Online upgrade】Chcete-li zjistit zařízení připojené k síti, zkontrolujte aktuální číslo

verze, klikněte na tlačítko "Zkontrolovat", například vyskakovací okno vyzve nejnovější verzi upgradu, zda stáhnout, kliknout na tlačítko "OK", zařízení začalo stahovat verzi upgradu k dokončení automatického upgradu. Klepnutím na tlačítko Storno upgrade zrušíte.

8.2.2 Plánované restartování

V hlavním rozhraní klikněte na tlačítko "Configuration → System → Timing Reboot" a zadejte naplánované rozhraní nastavení restartování, kde můžete nastavit čas restartování zařízení, nastavit restart "cyklus" v rozevírací nabídce, například nastavit "3:03 na 3. As znázorněné na obrázku 8-6 níže:

Scheduled F	Reboot			
Scheduled R	eboot			
Monthly	v 3	V Day 3	V Hour 3	V Minute
Save	e			
		Obrázek 8-6		

8.2.3 Vyhledávání protokolů

V hlavním rozhraní klikněte na "configuration \rightarrow system \rightarrow log query" do rozhraní dotazu protokolu, kde se můžete dotazovat na přihlášení zařízení, číslo účtu, alarm \rightarrow všechny další relevantní informace. Jak je znázorněno na obrázku 8-7 níže:

Log Search

1 2020-02-14 14:23:24 Private : index 0: 0 index 1: 0 index 2: 0 Rtsp : index 0: 0 index 1: 0 index 2: 0 2020-02-10 00:00:00 2 2020-02-14 14:06:48 Modify user admin End Time: 3 2020-02-14 14:05:16 Modify user admin 2020-02-14 23:59:59 4 2020-02-14 13:53:16 Modify user admin 2020-02-14 23:59:59 5 2020-02-14 13:52:06 System is running now Search 6 2020-02-14 13:55:05 Set Time Clear 9 2020-02-14 12:85:4 Set Time Log export	D 🔺	Time 💠	Detail 💠	Start Time:
2 2020-02-14 14:06:48 Modify user admin End Time: 3 2020-02-14 14:05:16 Modify user admin End Time: 4 2020-02-14 14:02:28 Modify user admin 2020-02-14 23:59:59 5 2020-02-14 13:53:16 Net Link Down 1 6 2020-02-14 13:52:06 System is running now Search 7 2020-02-14 13:85:5 Set Time 1 8 2020-02-14 13:85:5 Set Time 1 9 2020-02-14 12:85:4 Set Time 1	1	2020-02-14 14:23:24	Private : index 0: 0 index 1: 0 index 2: 0 Rtsp : index 0: 0 index 1: 0 index 2: 0	2020-02-10 00:00:00
3 2020-02-14 14:05:16 Modify user admin 4 2020-02-14 14:02:28 Modify user admin 5 2020-02-14 13:53:16 Net Link Down 6 2020-02-14 13:52:06 System is running now 7 2020-02-14 13:52:06 Search 8 2020-02-14 13:855 Set Time 9 2020-02-14 12:854 Set Time	2	2020-02-14 14:06:48	Modify user admin	End Time.
4 2020-02-14 14:02:28 Modify user admin 2020-02-14 23:59:59 5 2020-02-14 13:53:16 Net Link Down 6 2020-02-14 13:52:06 System is running now 7 2020-02-14 13:19:58 Set Time 8 2020-02-14 13:15:5 Set Time 9 2020-02-14 12:18:54 Set Time	3	2020-02-14 14:05:16	Modify user admin	
5 2020-02-14 13:53:16 Net Link Down 6 2020-02-14 13:52:06 System is running now Search 7 2020-02-14 13:19:58 Set Time Clear 8 2020-02-14 13:18:55 Set Time Log export	4	2020-02-14 14:02:28	Modify user admin	2020-02-14 23:59:59
6 2020-02-14 13:52:06 System is running now Search 7 2020-02-14 13:19:58 Set Time Clear 8 2020-02-14 13:18:55 Set Time Log export	5	2020-02-14 13:53:16	Net Link Down	
7 2020-02-14 13:19:58 Set Time 8 2020-02-14 13:18:55 Set Time Clear 9 2020-02-14 12:18:54 Set Time Log export	6	2020-02-14 13:52:06	System is running now	Search
8 2020-02-14 13:18:55 Set Time Clear 9 2020-02-14 12:18:54 Set Time Log export	7	2020-02-14 13:19:58	Set Time	
9 2020-02-14 12:18:54 Set Time Log export	8	2020-02-14 13:18:55	Set Time	Clear
Log export	9	2020-02-14 12:18:54	Set Time	

Obrázek 8-7

◆Hledat】 Nastavte datum a čas zahájení dotazu protokolu, klikněte na "Hledat", v

seznamu protokolů se zobrazí záznam spuštění IPC, který splňuje podmínky.

◆Vymazat】 Kliknutím na tlačítko Vymazat vyprázdníte veškeré protokolování.

◆Protokol export】 Uložte obsah aktuálního protokolu do umístění, které jste zadali ve

formátu txt.

8.2.4 Zabezpečení

V hlavním rozhraní klikněte na "Configuration → System → Security" a zadejte rozhraní nastavení správy uživatelů, kde můžete přidat, upravit, odstranit uživatele, můžete se také dotazovat na aktuální informace o uživateli. Aktuální uživatel správce "admin", uživatel může skutečně potřebovat jiné uživatele; můžete vytvořit až 10 uživatelů, znázorněno na obrázku 8-8:

User Management

User Name	Competence	Edit	Delete
admin	Admin	Edit	
			4.11

Obrázek 8-8

O,1 Přidání uživatele

Krok 1: Chcete-li přidat uživatele, klepněte na tlačítko Přidat uživatele.Krok 2: Zadejte Uživatelské jméno, vyberte Typ uživatele a vstupní heslo.Krok 3: Klikněte "Ok" pro přidání uživatele

Přidat uživatele podle obrázku 8-9:

Users to edit			×
User Name	Alen		
User Type	Operator	~	
Password	•••••		
Confirm Password	•••••		
Ok		Cancel	
	Obráz	zek 8-9	



- Chcete-li zlepšit zabezpečení produktové sítě, pravidelně měňte heslo uživatelského jména. Doporučuje se aktualizovat údržbu každé 3 měsíce. Pokud je síťová kamera používána ve vysoce rizikovém prostředí, doporučuje se aktualizovat jednou měsíčně nebo každý týden.
- Doporučuje se, aby správce systému efektivně řídil uživatele, odstranil nesouvisejícího uživatele a vypnul nepotřebný síťový port.

Poznámka:

- Uživatele správce nelze odstranit a můžete změnit pouze *heslo* správce.
- Popis uživatelského oprávnění:

Správce -- všechna oprávnění.

Operátor -- Všechna oprávnění (nelze nastavit parametr zabezpečení systému). **Prohlížeč –** pouze oprávnění k náhledu.

 Při nastavování hesla síťové kamery je délka hesla 8-31 znaků a musí obsahovat čísla a písmena.

Pravidla síly hesla jsou následující:

 Pokud nastavené heslo obsahuje tři nebo více typů (čísla, malá písmena, velká písmena, speciální znaky), jedná se o silné heslo.

 Pokud je heslo nastaveno na kombinaci čísel a speciálních znaků, malá písmena a speciální kombinace znaků, velkých a speciálních znaků, malými písmeny a velkými písmeny, jsou v hesle.

 Pokud je heslo nastaveno na kombinaci čísel a malými písmeny, jsou čísla a velká písmena slabá hesla.

 Délka hesla se rovná 8, heslo obsahuje pouze jeden typ znaku, heslo a uživatelské jméno nebo heslo je uživatelské jméno zápisu, výše uvedené typy hesel jsou rizikové heslo, nedoporučujeme tuto sadu.

Chcete-li lépe chránit své soukromí a zlepšit bezpečnost výrobků, doporučujeme změnit heslo pro rizika na heslo s vysokou pevností.

○,2 První upravené heslo (správce)

Krok 1: V seznamu uživatelů klikněte na tlačítko "Upravit" za uživatelem správce a zadejte uživatelské rozhraní.

Krok 2: Zadejte staré heslo (výchozí heslo je "admin") a zadejte nové heslo do polí Heslo a Potvrdit heslo.

Krok 3: Vyberte bezpečnostní otázky 1, 2, 3 a nastavte odpovídající odpovědi a klepnutím na tlačítko " key export" exportujte soubor klíče do počítače.

Krok 4: Kliknutím na tlačítko "Uložit" dokončete úpravu hesla.

⊖,3 Změna hesla (správce) znovu

Krok 1: V seznamu uživatelů klikněte na tlačítko "Upravit" za uživatelem správce a zadejte uživatelské rozhraní.

Krok 2: Zadejte staré heslo, zaškrtněte políčko "Změnit heslo" a zadejte nové heslo do polí Heslo a Potvrdit heslo;

Krok 3: Kliknutím na tlačítko "Uložit" dokončete úpravu hesla.



Poznámka:

- Pokud je heslo IPC počáteční heslo "admin", při každém přihlášení budete vyzváni ke změně hesla. Můžete vybrat možnost "Upravit po 60mílovýchs". Po 60 minutách rozhraní automaticky objeví rozhraní pro úpravu hesla.
- Při úpravě hesla správce klikněte po nastavení bezpečnostní otázky na tlačítko "Procházet", abyste vybrali cestu, a kliknutím na "Exportovat" exportujte soubor klíče, aby bylo možné heslo resetovat, když je heslo zapomenuto.
- Po úpravě hesla správce, když jsou počítač a zařízení ve stejném segmentu LAN, klikněte na "Forget" a resetujte heslo odpovědí na bezpečnostní otázku nebo importem klíče.
- Když heslo znovu změníte, nemusíte nastavovat novou bezpečnostní otázku. Když zapomenete heslo, můžete ho resetovat pomocí poslední bezpečnostní otázky, kterou jste nastavili.

○,4 Upravit uživatele (nového uživatele)

Krok 1: V seznamu uživatelů vyberte uživatele, který má být změněn, a kliknutím na tlačítko "Upravit" zadejte rozhraní pro úpravy uživatelů.

Krok 2: Upravte typ uživatele nebo heslo, zadejte heslo potvrzení;

Krok 3: Kliknutím na tlačítko "Ok" dokončete úpravy uživatele.



Poznámka:

• Pravidlo nastavení hesla je stejné jako pravidlo hesla při přidávání uživatele.

○,5 Odstranit uživatele

Krok 1: Klepnutím vyberte uživatele, který chcete odstranit, a klepněte na tlačítko Odstranit.

Krok 2: Klepnutím na tlačítko "Ok" v rozbalovací dialogové okně odstraníte uživatele.

8.2.5 SD karta

O,1Karta SD

V hlavním rozhraní klikněte na "Configuration \rightarrow System \rightarrow SDCard" a zadejte rozhraní nastavení správy SD karty, h, než si můžete prohlédnout informace týkající se SD karty a



formátovat kartu SD, jak je znázorněno na obrázku 8-10:

Obrázek 8-10

Kroky formátu SD karty jsou následující:

Krok 1: Vyberte disk, který chcete formátovat, klikněte na "Formát";

Krok 2: V rozbalovací výzvě klikněte na tlačítko OK;

Krok 3: Wait pro dokončení indikátoru průběhu, formátování je dokončeno, zkontrolujte informace o kartě, Total Capacity = Zbytková Apacita C, úspěšně formátované.

○,2Odvolat instalaci

V hlavním rozhraní klikněte na "Configuration \rightarrow System \rightarrow SD Card \rightarrow Rec Setup" a zadejte rozhraní nastavení nahrávání, hned můžete otevřít video SD karty, nastavit plán nahrávání SD karty a typ streamu, jak je znázorněno na obrázku 8-11:



Obrázek 8-11

Poznámka:

Žádná funkce záznamu videa SD karty kamery Žádné rozhraní pro správu SD karty, vezměte prosím fotoaparátu fyzické specifické funkce.

8.3 Síť

V hlavním rozhraní klikněte na "Configuration \rightarrow Network" pro vstup do rozhraní nastavení sítě, síť je rozdělena na Basic Setup aA2nced Setup konfiguraci.

8.3.1 Základní nastavení

O,1 Protokolu tcp/ip

V hlavním rozhraní klikněte na "Configuration \rightarrow Network \rightarrow Basic Setup \rightarrow TCP / IP" a zadejte rozhraní TCP / IP. Zde můžete nastavit IP adresu, masku podsítě, bránu a DNS zařízení, jak je znázorněno na obrázku 8-12 níže.

TCP/IP	Port	
NIC Settings		
IPv4 Address	172.18.195.253	Test
IPv4 Subnet Mask	255.255.248.0	
IPv4 Default Gateway	172.18.192.1	
DNS Server		
Preferred DNS Server	172.18.192.1	
Save		

Obrázek 8-12

IPC je připojen ke směrovači, který otevřel funkci DHCP, zkontrolujte možnost DHCP a

IPC lze získat automaticky IP adresu, default gateway a DNS.

Zavřete službu DHCP, můžete ručně upravit adresu IP, masku podsítě IPC, výchozí bránu a upřednostňované informace o serveru DNS, ručně upravit dokončené, klepnout na tlačítko Test a určit, zda je upravená adresa IP k dispozici v síti LAN (to znamená, zda je konflikt s jiným zařízením IP), Přejděte na tlačítko "IP k dispozici", kliknutím na tlačítko "Uložit" dokončete nastavení.

o,2 Port

V hlavním rozhraní Klepnutím na tlačítko "Configuration \rightarrow Network \rightarrow Basic Setup \rightarrow Port" přejděte do rozhraní nastavení portu, kde můžete nastavit síťový port IPC aport protokolu, síťový port má port HTTP (výchozí je 80), port RTSP (výchozí je 554), port HTTPS (výchozí je 443), port BITVISION (výchozí je 6000), port protokolu má port ONVIF (výchozí hodnota je 8999). Jak je znázorněno na obrázku 8-13 níže:

TCP/IP	Port
Port	
HTTP Port	80
RTSP Port	554
HTTPS Port	443
BITVISION Port	6000
Protocol Port	
ONVIF Port	8999 ONVIF Protocol Enable
Save	



◆Bitvision Port】Když je aplikace BitVision přímo připojena k zařízení, "Private port" se zadá do portu BITVISION.

◆Port ONVIF 】 Pokud je povolen přístup IPC k dohodě ONVIF s back-endovým

zařízením, je potřeba povolit protokol ONVIF; protokol ONVIF je povolen.

Poznámka:

Neupravujte parametry portu svévolně; Pokud dojde ke konfliktu portů, je třeba změnit číslo portu, upravte následující informace:

- Http a HTTPS port: pomocí přihlašovací potřeby prohlížeče přidejte adresu za číslo portu. Pokud opravíte port HTTP číslo 8555, musíte při použití přihlášení prohlížeče
- Port RTSP: port přenosového protokolu v reálném čase, aby bylo zajištěno, že je k dispozici změněný port.

8.3.2 Předběžné nastavení

V hlavním rozhraní klikněte na "configuration →Network → Advanced Setup" pro vstup do pokročilého konfiguračního rozhraní, kde můžete nastavit zařízení DDNS, FTP, SMTP, přístup na platformu, cloudové úložiště a další funkce.

1 Ddns

V hlavním rozhraní klepněte na tlačítko "Konfigurace \rightarrow Síť \rightarrow Rozšířené nastavení \rightarrow DDNS" zadejte rozhraní nastavení funkce DDNS, kde můžete otevřít funkci IPC DDNS, vybrat typ DDNS, zadat název webu, odpovídající uživatelské jméno typu DDNS, heslo, kliknout na tlačítko "Uložit". Jak je znázorněno na obrázku 8-14:



Obrázek 8-14

- •DDNS] Povolit/ zakázat funkci DDNS.
- ◆Typ DDNS】 Vyberte typ Oray, NO-IP a Dyn tři typy.
- ◆Název webu】Typ vstupního výběru odpovídá úspěšnému názvu domény.
- ♦Účet DDNS】Typ vstupního výběru odpovídá registrovanému účtu.
- ◆Heslo DDNS】Typ vstupního výběru odpovídá registračnímu heslu.
- ♦Potvrdit heslo】Znovu zadejte heslo, toto heslo a heslo DDNS.
- ◆Stav】Zobrazuje, zda je aktuální zařízení úspěšně nastaveno DDNS.
- ◆Typ služby】Zobrazí typ uživatelského jména.
- ◆Odkazy na poskytovatele služeb】Zobrazit informace o poskytovateli služeb.



• Přístup přes doménu DDNS vyžaduje, aby byl IPC přístupný internetu.

② Ftp

Nastavte server FTP (File Transfer Protocol), můžete uložit obrázek alarmu na server FTP.

Předpokladem

Je třeba zakoupit nebo stáhnout servisní nástroj FTP a nainstalovat software do počítače.



Poznámka:

 Chcete-li vytvořit uživatele FTP, musíte nastavit oprávnění k zápisu složky FTP, jinak nebude obrázek úspěšně odeslán.

Postup konfigurace protokolu FTP je následující:

Krok 1: V hlavním rozhraní klepněte na tlačítko Configuration \rightarrow Network \rightarrow Advanced Setup \rightarrow FTP a zadejte rozhraní nastavení serveru FTP, jak je znázorněno na obrázku 8-15.

Krok 2: Zadejte adresu serveru, port, uživatelské jméno, heslo, heslo, cestu k nahrání souboru, zaškrtněte políčko "Automatické krytí" a vyberte, zda chcete nahrát formát souboru serveru FTP AVI nebo JPEG.

Krok 3: Kliknutím na tlačítko Uložit uložte konfiguraci.

Krok 4: Klepnutím na tlačítko Test potvrďte, zda je síťové připojení a konfigurace FTP správné.



Poznámka:

• Pokud se test nezdaří, zkontrolujte znovu konfiguraci sítě nebo FTP.

DDNS	FTP	SMTP	P2P
FTP			
FTP Server	192.168.1.1		Test
Port	21		
User Name	admin		Anonymous
Password	••••		
Confirm Password	••••		
FileUpload	Default_Folder		
AutoCover			
Upload Via FTP	JPEG	[~
Save			



◆FTP Server】 Vyplňte adresu serveru FTP.

◆Test】Zadejte informace o serveru FTP a klepnutím na tlačítko "Test" potvrďte

správnost všech vstupních informací a zda jsou zařízení a server správně připojeny.

◆Port】 Vyplňte číslo portu ftp serveru.

◆Uživatelské jméno】 Vyplňte uživatelské jméno serveru FTP.

- ◆Heslo】 Vyplňte heslo serveru FTP.
- ◆Potvrdit heslo】 Vyplňte heslo serveru FTP.

Nahrávání souborů] Automaticky vytvoří složku, kterou jste pojmenovali v cestě úložiště FTP.

Automatický kryt Pokud je povolen, nejstarší FTP server bude automaticky přepsán,
když je server FTP plný.

Nahrát přes FTP】 V rozevírací nabídce vyberte formát souboru FTP, formát obrázku JPEG a video AVI pro výběr. Po dokončení nastavení klikněte na tlačítko "Uložit".

3 Smtp

V hlavním rozhraní klepněte na tlačítko Configuration \rightarrow Network \rightarrow Advanced Setup \rightarrow

SMTP a zadejte rozhraní nastavení pošty, kde můžete nastavit informace o serveru SMTP, zadat poštovní schránku odesílatele, adresu serveru SMTP, port, vybrat soubor SMTP pro nahrávání fnebomat, účet Box a heslo. Na adresu příjemce klikněte na tlačítko Uložit. Rozhraní nastavení SMTP je znázorněno na obrázku 8-16.

DDNS	FTP	SMTP		P2P
Sender				
Sender	User@domain.com			
SMTP Server	SMTP.domain.com			
Port	25			
Upload Via SMTP	MESSAGE		~	
Alarm Duration	10s		~	
My Server Requires Authentication	n			
User Name	User@domain.com			
Password	•••••			
Confirm Password	•••••			
Receiver				
Email1	User@domain.com			Test
Email2				Test
Email3				Test
Save				

Obrázek 8-16

Odesílatele

- ♦Odesílatel】 Vyplňte úplnou adresu poštovní schránky odesílatele.
- ◆Server SMTP】 Vyplňte adresu e-mailového serveru.
- ◆Port】 Vyplňte port e-mailového serveru.
- ♦Nahrát přes SMTP】 V rozevírací nabídce vyberte formát souboru SMTP, formát

obrázku JPEG, video AVI a zprávu pro výběr. Po dokončení nastavení klikněte na tlačítko "Uložit".

- ◆Doba trvání alarmu】Nastavte interval odesílání.
- ◆Můj server vyžaduje ověření 】Pokud je povoleno, server a uživatel jsou ověřeni, aby

bylo zajištěno, že data budou odeslána správnému klientovi a serveru.

- ◆Uživatelské jméno】 Vyplňte uživatelské jméno odešlete poštovní schránku.
- ◆Heslo】 Vyplňte heslo poštovní schránky.
- ◆Potvrdit heslo】 Vyplňte heslo odešlete poštovní schránku.

Přijímač

◆ E-mail 1, 2, 3】 Vyplňte celou adresu doručené pošty, zde až 3 doručené pošty klikněte

na dokončení "testu", abyste zajistili veškerou správnost vstupních informací a síťového připojení kamery.

④ P2P

P2P je technologie pronikání do privátní sítě. Nemusí žádat o dynamický název domény, provádět mapování portů ani nasazovat tranzitní server. Můžete přímo naskenovat QR kód a stáhnout mobilního klienta. Po registraci účtu můžete na mobilním klientovi přidat a spravovat více zařízení IPC, NVR, XVR současně.

Zařízení můžete přidat následujícími dvěma způsoby správy více zařízení.

1) Naskenujte QR kód pro systém mobilních telefonů, stáhněte si aplikaci a zaregistrujte účet. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce aplikace na webu.

2) Přihlaste se na platformu P2P, zaregistrujte účet a přidejte zařízení prostřednictvím sériového čísla.

Instrukce

 Zařízení P2P je ve výchozím nastavení povoleno. Chcete-li použít tuto funkci, musí být zařízení připojeno k externí síti a stav připojení se zobrazí jako "P2P connection successful". V opačném případě nebude fungovat správně.

Kroky P2P jsou následující:

Krok 1: V hlavním rozhraní klepněte na tlačítko "Configuration \rightarrow Network \rightarrow Advanced Setup \rightarrow P2P" a zadejte rozhraní nastavení P2P, jak je znázorněno na obrázku 8-18 níže:.

Krok 2: Ujistěte se, že IPC přistupuje k externí síti a klepnutím na tlačítko "____" otevřete P2P.

Krok 3: Kliknutím na tlačítko Uložte konfiguraci.

Krok 4: Stránka Aktualizovat, stav ukazuje "PřipojeníP2P úspěšné". To znamená, že P2P je povolen a lze jej použít normálně.

DDNS	FTP	SMTP	P2P
Z PitVicion			



Connection Status: P2P connection successful

Obrázek 8-18

Příklad operace Klienta aplikace

Následující obsah je zaveden například tím, že se vezme provoz klienta mobilního telefonu (Aplikace BitVision). Postup je následující:

Krok 1: Pomocí telefonu Android nebo iOS naskenujte odpovídající QR kód a stáhněte a nainstalujte aplikaci BitVision.

Krok 2: Spusťte klienta a přihlaste se k účtu (k registraci není nutný žádný účet).Krok 3: Přidejte zařízení do mobilního klienta.

Po přihlášení klikněte na "Správa zařízení", " " a " Přidat Zařízení", vyberte "Přidat SN", zadejte uživatelské jméno zařízení, heslo a ověřovací kód po naskenování QR kódu (ověřovací kód vytištěný na štítku), klikněte na "Přidat" pro nastavení poznámky a skupiny zařízení, po úspěšném přidání klikněte na "Odeslat". **Krok 4: Živý náhled**

Chcete-li zadat seznam zařízení do hlavní rozhraní, vyberte možnost "Real time"a vyberte dojemné pero a kanál, který chcete zobrazit ve skupině, uvidíte živé video po kliknutí na tlačítko "Hotovo ".

5 Cloud

V hlavním rozhraní klikněte na "Configuration →Network → Advanced Setup → Cloud" a zadejte konfigurační rozhraní cloudového úložiště, jak je znázorněno na obrázku 8-18 níže:

DDNS	FTP	SMTP	P2P	Cloud
Cloud				
Olaud Olaura Tura	Need		. Usbaued	
Cloud Storage Type	None		✓ Unbound	I
Web				
Auth Code				
User Name				
Total Capacity				
Used Capacity				

Obrázek 8-18

◆Typ cloudového úložiště】V rozevírací nabídce vyberte typ cloudového úložiště,

Dropbox nebo Google.

Bind

♦Web】V závislosti na typu výběru cloudového úložiště přehrajte cloudovou adresu

URL, přihlašovací web zaregistroval účet podle clew clouds.

Auth Code] Přihlašovací cloudový web, ověřovací kód se zobrazí na rozhraní

cloudového úložiště, než ho zkopíruje v prostoru.

Vyplňte ověřovací kód a po úspěchu klikněte na "Vázat". "Uživatelské jméno", "Celková kapacita" a "Použitá kapacita", tyto informace se automaticky zobrazí.

6 Další

V hlavním rozhraní klepněte na tlačítko Configuration →Network → Advanced Setup → Other a zadejte rozhraní pro ověřování hesla videa, jak je znázorněno na obrázku 8-19 níže:

FTP	SMTP
'n	
	n

Obrázek 8-19

•Ověřování hesla videa Po otevření zašifrujte všechna zařízení a platformy připojené

k videu fotoaparátu a připojte se k videu IPC zadáním správného uživatelského jména a hesla.

- ◆Rtsp Šifrování Povolit】 Pokud je povoleno, proud RTSP fotoaparátu je zašifrován.
- Šifrování BITVISION umožňuje Pokud je povoleno, šifruje datový proud mezi fotoaparátem a aplikací BitVision.

⑦ Wifi

V hlavním rozhraní klikněte na "Konfigurace \rightarrow síť \rightarrow rozšířené nastavení \rightarrow Wifi" a zadejte konfigurační rozhraní Wifi. Zde můžete nakonfigurovat kameru pro připojení Wifi ke kameře, jak je znázorněno na obrázku 8-20 níže:

DDNS	FTP	SMTP	P2P
------	-----	------	-----

Wifi

			Scan	
SSID 🔺	Encryption \$	Signal Strength 💠	channel \$	
04wifi	WPA-PSK	94	1	
111111	WPA-PSK	83	6	
360免费WiFi-6K	WPA-PSK	99	6	
360免费WiFi-7Z	WPA-PSK	78	8	
666	WPA-PSK	89	11	
@PHICOMM_E9	WPA-PSK	94	9	
Aoty	WPA-PSK	57	11	
APC-201909031050	WPA-PSK	57	11	
CMCC-g3xF	WPA-PSK	78	11	
CMCC-Rk7d	WPA-PSK	68	9	V

Wireless Wifi Management

Wireless Wifi Management

SSID 🔺	Encryption	Connect	Delete 💠
PM1	WPA-PSK	✓	×
VPN_TEST	WPA-PSK	✓	ж
		•	

-

Status	Connection succeeded
SSID	VPN_TEST
Key	•••••
Encryption	WPA-PSK
✓ DHCP	
IP Address	192.168.199.178
Netmask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.199.1
Preferred DNS Server	8.8.8.8

Save

Obrázek 8-20

♦Wireless Wifi Management】Wifi IPC si pamatuje účty, které byly připojeny k Wifi, a

aby se zařízení připojilo nebo odstranilo účet Wifi prostřednictvím bezdrátové správy Wifi.

Kroky konfigurace IPC Wifi jsou následující:

- Krok 1: Kliknutím na tlačítko "Skenovat" vyhledejte blízké hotspoty WiFi;
- Krok 2: Vyberte pro připojení k WiFi, zadejte heslo WiFi do pole Key;

Krok 3: Zapněte "Povolit DHCP" a klikněte na "Uložit".



Poznámka:

- Pouze kamery, které podporují funkci wifi, mají wifi rozhraní. Přečtěte si prosím konkrétní funkci kamery.
- Také nemůže otevřít DHCP, ruční vstup a zvolit stejný segment sítě WiFi preferované IP adresy serveru DNS, výchozí brány, nastavit informace o síti WiFi fotoaparátu.
- Wifi IPC si pamatuje až 3 připojené wifi účty.

O,8 Přístupový bod WIFI

V hlavním rozhraní klikněte na "Configuration \rightarrow Network \rightarrow Advanced Setup \rightarrow WIFI Access Point" a přejděte do rozhraní přístupového bodu WIFI. WiFi hotspot fotoaparátu Ize za zapnutí a nastavení. Po nastavení se zařízení, jako je mobilní telefon, může připojit k hotspotu a získat přístup k IPC. Rozhraní přístupového bodu WIFI je znázorněno na obrázku 8-21.

DDNS	FTP	SMTP	P2P	Cloud	Other	Wifi	WIFI AccessPoint
WIFI AccessPoint							
Wireless Mode		accessPoint	~	1			
ApEssId							
ApPsk							
ApMode		802.11n	~				
80211nChannel		auto	~	1			
Essid Enabled		Open Shut Dow	n				
WpaMode		WPA2	~	1			
Wlan0 StaticIP		192.168.0.1					
Wlan0 StaticNetmask		255.255.255.0					
Wlan0 StaticGateway		192.168.0.1					
DHCP		Open Shut Dow	n				
DHCP First IP		192.168.0.2					
DHCP IP Range		20					
DNS		192.168.0.1					
DHCP Gateway		192.168.0.1					
Save							

Obrázek 8-21

Kroky pro zapnutí a nastavení wifi hotspotu fotoaparátu jsou následující:

Krok 1: Vyberte" access Point" v poli Wireless Mode;

Krok 2: Nastavte ap Essld, ApPsk, 80211nChannel, přepínač Essld Enabled, ódu
WpaM, bezdrátovou IP adresu, masku podsítě a adresu bezdrátové brány.
Krok 3: Chcete-li dokončit nastavení, klepněte na tlačítko Uložit.

Poznámka:

- Pouze kamery, které podporují funkci wifi hotspotu, mají rozhraní WIFI hotspotu.
 Přečtěte si prosím konkrétní funkci kamery.
- Při konfiguraci wifi hotspotu fotoaparátu můžete také povolit DHCP a ručně zadat počáteční adresu, přiřazené číslo, adresu DNS a informace o bráně.

○,9 Ptz

V hlavním rozhraní klepněte na tlačítko Konfigurovat \rightarrow Network \rightarrow Advanced Setup \rightarrow PTZ a zadejte konfigurační rozhraní PTZ, jak je znázorněno na obrázku 8-22 níže:

DDNS	FTP	SMTP	P2P	Clou
PTZ				
Protocol	pe	eleo D		~
Address	1			
Baud Rate	24	100		~
Data bits	8			~
Stop bits	1			~
Check	N	0		~

Obrázek8-22



 Pouze kamery s podporou PTZ mají rozhraní PTZ. Přečtěte si prosím skutečnou funkci kamery.

○,10 IPEYE

V hlavním rozhraní klepněte na tlačítko Configuration \rightarrow Network \rightarrow Advanced Setup \rightarrow IPEYE a zadejte rozhraní IPEYE. Po povolení IPEYE můžete zařízení přidat k účtu IPEYE <u>na https://www.ipeye.ru/</u> View IPC v reálném čase audio / video, jak je

znázorněno na obrázku 8-23 0,1.

DDNS	FTP
IPEYE	
IPEYE enable	
Save	

Obrázek 8-23 O,1

Kroky pro sledování zvuku a videa v reálném čase při https://www.ipeye.ru/ jsou následující:

Krok 1: Zadejte rozhraní IPEYE, povolte povolení IPEYE, aktualizujte rozhraní a

rozhraní zobrazí adresu klienta IPEYE, jak je znázorněno na obrázku 8-23 0,2.

DDNS	FTP	SMTP
IPEYE		
✓IPEYE enable		
IPEYE Client	http://172.18.195.2	253:8282
Save		
Carto		

Obrázek 8-23 0,2

Krok 2: Přihlaste se ke klientovi IPEYE "<u>http://182.18.195.253:8282</u>", zadejte uživatelské jméno zařízení, heslo, uživatele IPC, heslo, klikněte na tlačítko "Potvrdit" a

přidejte zařízení, jak je znázorněno na obrázku 8-23 O,3.

ДООАВЛ Логин от облак		
Логин от обла	ка	
Для регистрации в Пароль от обла	облаке перейдите по ссылке https://ipeye.ru. ика	
Пароль от обл	ака	
Логин от камер	ы	
Логин от каме	ры	
Пароль от каме	ры	
Пароль от кам	еры	

© IPEYE Company, Inc.

Obrázek 8-230,3

Krok 3: Přihlaste se do "<u>https://www.ipeye.ru/</u>" a zadejte seznam zařízení IPEYE a zobrazte nově přidaný název zařízení jako "cloud_xxxxx". Kliknutím na tlačítko Přehrát

zobrazíte monitorovací video zařízení v reálném čase. Seznam zařízení IPEYE je znázorněn na obrázku 8-23 O,4.

									■ Add camera 0.00 ₽ Top up account	🛔 lgc60163	🖲 Language o	the interface
	Device L	ist										
🕫 Home	# Home > Device List											
💷 Devices 🗸 🖌 🕻												
 Device List 	P Device	a List										
Add camera	8	Name A	Group		Tariff		Bitrate	Viewers	Options	Action		
Add by Id	8	198.205	No group		Бесплатный		0 kbib/s	0	👂 🔤 🐠 📷 🕰 💭 😪	201	£	
Device groups		cloud_108650	No group		Бесплатный		0 kbib/s	0	👂 🔤 🕢 🖬 🛋 🗘 🛇	201	£	
III Multi-view	0	cloud_198.206	No group		Бесплатный		0 kbib/s	0	👂 🔤 🕢 🕰 🕰 🔇	201		
🛔 Profile 🔰	8	cloud_91056	No group		Бесплатный		0 kbil/s	0	👂 🖃 🕢 🖿 🛦 🗘 💡	201		
🏝 Downloads		Search by name	Boe	٠	All					≪ Home < 8	Back 1	Forward >
i Help >												
De Edit												

Obrázek 8-23 O,4

Poznámka:

 Některé kamery nepodporují funkci IPEYE. Konkrétní rozhraní podléhá skutečnému produktu.

8.4 Video

V hlavním rozhraní klikněte na "Configuration \rightarrow Video" a zadejte rozhraní pro konfiguraci videa a zvuku, kde můžete nastavit video, audio a další funkce zařízení.

8.4.1 Video

V hlavním rozhraní klikněte na "configuration \rightarrow video \rightarrow video" do konfiguračního rozhraní videa, kde můžete nastavit název zařízení IPC, typ datového proudu, kódování a další parametry videa, jak je znázorněno na obrázku 8-24:

Video

StreamType	Main Stream	~
Profile	Main Profile	\checkmark
Video Encoding	H.264	~
Resolution	1920×1080	V
Framerate	25	✓ fps
Bit Rate	3072	
Rate Control	VBR	\checkmark
I-Frame Interval	75	
H264+	OFF	~
Watermark	Off	~
Watermark name		
Save		

Obrázek 8-24

- ◆Typ streamu】 Zde je k dispozici jeden/třetí.
- ◆Profil】 Výchozí je hlavní profil, můžete vybrat profil účaří nebo vysoký profil.
- ◆Kódování videa 】 Přepněte metodu kódování v rozevírací nabídce.
- ◆Rozlišení 】Přepněte výstupní rozlišení v rozevírací nabídce.
- ◆Snímková frekvence】Nastavte kmitočet snímků aktuálního výstupního videa zařízení.

◆Bitá rychlost】Podpora64-12000kbps. Čím vyšší je přenosová rychlost, tím lepší je kvalita videa, ale zabírá větší šířku pásma sítě a tím větší je přenos tlaku.

◆Rjedl Control 】 S čarodějnice režim výstupu rychlosti kódu v rozevírací nabídce,

pevná sazba a variabilní sazba.

- ◆I- Intervalsnímků】Interval akvizičního klíče IPC interval, lze nastavit 1-5s.
- ◆H265+/H264+】Zapněte/vypněte fotoaparát H265+/H264+.
- ♦Vodoznak】Zapněte / vypněte. Může zabránit manipulaci s videem po jeho zapnutí. Po

nastavení "názvu vodoznaku" použijte náš přehrávač "HS Player" k dotazování informací o videu pomocí vodoznaku.

◆Název vodoznaku】Zadejte název vodoznaku.

Poznámka:

- Různé IPC, typ datového proudu zařízení, kódování, kmitočet snímků a další informace v možnostech rozevírací nabídky se také liší.
- Když je kmitočet snímků nastaven příliš nízko, způsobí to grafickou kartu, buďte opatrní.
- Čím vyšší je přenosová rychlost, tím větší je aktuální šířka pásma sítě a tím větší je přenosový tlak.
- Pouze kamery, které podporují funkci H264+/H265+, zobrazují na rozhraní videa položky zasunout/vypnout H264+/H265+.
- Když fotoaparát zapne nebo vypne H265+/H264+, trvá to 30-60 sekund. Prosím, buďte trpěliví.
- Karta IPC SD podporuje funkci vodoznaku při běžném nahrávání videa.

8.4.2 Zvuk

V hlavním rozhraní klikněte na "Configuration \rightarrow Video \rightarrow Audio" a zadejte rozhraní pro konfiguraci zvuku, kde můžete nastavit režim vstupu zvuku do zařízení, vybrat zvukový kód, nastavit vstupní hlasitost, jak je znázorněno na obrázku 8-25:

Audio Configuration

Audio Enable		
Audio Input	Mic Input	\checkmark
Audio Encode	G711U	\checkmark
Volume		
Input Volume		50
Save		

Obrázek 8-25

- ◆Povolit zvuk】Zapněte / vypněte zvukový vstup zařízení.
- ◆Vstup zvuku】Vyberte metodu zadávání zvuku.
- ◆Audio Encode】Zvolte kódování zvuku, G711U nebo G711A.
- ◆Vstupní hlasitost】Nastavte vstupní hlasitost zařízení.
- ◆Výstupní objem】Nastavte výstupní hlasitost zařízení.

8.5 Obrázek

V hlavním rozhraní klikněte na "Configuration → Image" a zadejte rozhraní konfigurace obrazu, kde můžete nastavit obrázek zařízení a text OSD a další informace.

8.5.1 Obrázek

V hlavním rozhraní klikněte na "Konfigurace → Image → Image" a zadejte rozhraní konfigurace obrazu, kde můžete upravit související parametry obrazu, jako je Nastavení mága, Nastavení expozice, Fokus, Nastavení podsvícení , Denní a noční přepínač, Bílý Balance, Nastavení videa, Vylepšení obrazu, Režim odpoutání a Zkreslení, jak je znázorněno na obrázku 8-26:

Image Adjustment

		Image Adjustme
128		Brightness
128		Contrast
128		Saturation
128		Sharpness
	Default	
		Exposure Settin
		Focus
	:	BackLight Settin
	ch	Day and night s
		White Balance
		Video Adjustme
	nt	Image Enhancer
		Defog Mode
		Distortion

Obrázek 8-26

◆Nastavení obrazu】Hodnotu můžete zadat ručně a nastavit jas, kontrast, sytost,

ostrost. Tyto parametry se stanoví podle skutečného prostředí. Rozsah platných hodnot je od 0 do 255, můžete jezdec nastavit přetažením a výchozí hodnota je 128. jak je znázorněno na obrázku 8-27:

rightness	128
ontrast	128
aturation	128
harpness	128

Obrázek 8-27

◆Nastavení expozice】Výchozí je automatická expozice, podle skutečné potřeby

přepnout režim ruční expozice, vybrat "Manual ", doba expozice a Gain Control je aktivována, klikněte na "Uložit". Jak je znázorněno na obrázku 8-28:

Exposure Settin	gs				•
Exposure Settings	Auto	🔿 Manual			
Exposure Time	1/25		\checkmark		
Gain Control				128	

Obrázek 8-28

◆Zaostření】 Používá se k výběru zaostřování fotoaparátu zoomu. Výchozí hodnota je

"poloautomatické zaostřování" a lze také vybrat "automatické" zaostření a "ruční" zaostření, jak je znázorněno na obrázku 8-29:

Focus		-	
Focus mode	Semi-autofocus	V	
	Obrázek 8-29		

◆Nastavení podsvícení 】Používá se k nastavení kompenzace podsvícení a silnému

potlačení světla. Výchozí nastavení je vypnuté, lze jej zapínat ručně a lze nastavit podsvícení, silnou intenzitu potlačení světla a sílu zvýšení tmavé oblasti. Jak je znázorněno na obrázku 8-30 níže.

BackLight Settings				•
Back Light Compensation	Off	⊖ On		
BackLight	Min		\checkmark	
Strong light suppression	Off	O On		
Strong light suppression intensity				0
Dark area boost strength				0



◆Denní a noční spínač] Režim plnicího světla je výchozí pro automatickou, citlivost je 3, doba filtru je 3 sekundy, režim světla je manuální, jas světla je 100, jak je znázorněno na obrázku 8-31 ○,1. Pokud je režim plnění "Automatic", zařízení zapne plnicí světlo podle skutečného prostředí. Uživatel může přepnout režim vyplněna "Daytime ", "Night"a "Time" podle skutečného prostředí webu a přepnout citlivost a dobu filtru zařízení podle režimu naplnění.

Day and night switch			•
Fill Light Mode	Automatic	~	
Sensitivity	3	~	
Filter time	3	~	
Light mode	O Auto I	Manual	
Light Brightness		100	

Obrázek 8-31_O,1

Když je režim výplně "Čas", můžete nastavit čas úsvitu a tmavý čas (čas začátku a konce výplně) a jas plnicího světla, jak je znázorněno na obrázku 8-31 0,2 :

Day and night switch	•
Fill Light Mode	Time
Dawn Time	6 💙 : 30 🗸
Dark Time	18 💌 : 0 💌
Light Brightness	100



Když je režim plnění "Denní čas", video monitoru zařízení se rozsvítí do denního efektu.
Když je režim plnění "Noc", video monitoru zařízení se přidá k nočnímu efektu.
Filtrování čas: Používá se k zabránění lepšímu okolnímu světlu a k častému zapnutí a vypnutí světla a k nastavení doby filtrování. Během této doby není kamera rušena okolním světlem.

Jas světla: Používá se k nastavení jasu plnicího světla a nastavitelný rozsah je 0-100.

♦Vyvážení bílé】Výchozí auto, přepínatelná Manual, Fluorescentní lampa,

Incandescent, Wrameno Light, Natural Light. Jak je znázorněno na obrázku 8-32:

White Balance				•
White Balance	Auto	~		
Red Gain			128	
Green Gain			128	
Blue Gain			128	

Obrázek 8-32

Ruční vyvážení bílé: Je to podpora Red, Green, Blue zisk nastavitelný, upravit rozsah (0-255), nastavit kliknutí "Uložit".

◆Nastavení videa】Zde můžete zapnout a nastavit 2D nebo 3D digitální redukci šumu,

jak je znázorněno na obrázku 8-33.

Video Adjustment				
DNR Model	OFF	~		
2D DNR			32	
3D DNR			32	

Obrázek 8-33

♦Vylepšení obrazu】Včetně ovládání blikání, širokého dynamického přepínače, HDR,

jak je znázorněno na obrázku 8-34.

Image Enhancement		•
Flicker Control	PAL(50HZ)	~
Sensor Linear WDR	Shut Down	~

Obrázek 8-34

Ovládání blikáním: Režim blikání je vybrán podle instalačního prostředí fotoaparátu a standardu blikání. Výchozí nastavení je zásilka PAL (50HZ).

Senzor Lineární WDR: Defaultně je Vypnout, můžete přepínat v rozevírací nabídce Automatic, Weak, Moderate, Strong, Super.

◆Režim odpoutání】Používá se k nastavení režimu a síly odpoutání, jak je znázorněno

na obrázku 8-35.

Defog Mode			•
Defog Mode	Off	~	
Defog Strength			0

Obrázek 8-35

Režim odpoutání: Výchozí nastavení je vypnuté, můžete si vybrat z rozevírací nabídky na Zapnuto nebo Automaticky.

Síla odpoutání: Výchozí hodnota je 0, když je režim mlhy otevřený, můžete nastavit sílu mlhy, lze nastavit na rozsah hodnot 0-255.

◆Zkreslení】Používá se k nastavení korekce zkreslení obrazu, jak je znázorněno na

obrázku	8-36:

Distortion				•
Distortion mode	Off	~		
Distortion intensity			128	



Zkreslení mode: Výchozí hodnota je Vypnuto. V rozevírací nabídce můžete vybrat Možnost Při.

Intenzita zkreslení: Výchozí hodnota je 128. Když je režim zkreslení zapíná, lze nastavit korekční sílu zkreslení a rozsah hodnot lze nastavit od 0 do 255.



Obrazové rozhraní fotoaparátu zobrazuje pouze funkce podpory zařízení. Konkrétní rozhraní podléhá skutečnému produktu.

8.5.2 OSD

OSD jsou informace zobrazené na obrazovce monitorování v reálném čase. Název, datum a den IPC lze zobrazit na obrazovce monitoru.

V hlavním rozhraní klikněte na "Konfigurace \rightarrow Image \rightarrow OSD" a zadejte konfigurační rozhraní OSD, kde můžete nastavit rozhraní náhledu tak, aby zobrazoval čas nabídky, text OSD a další informace, jak je znázorněno na obrázku 8-37:

Save



DD/MM/YYYY	~
Lower left	~
OFF	~
OFF	

Obrázek 8-37

- ◆Čas】Zapněte / vypněte zobrazení času rozhraní náhledu.
- ◆Text】Zapněte / vypněte zobrazení textu OSD rozhraní náhledu.
- Formát data] Nastavte rozhraní náhledu tak, aby zobrazoval formát data, výchozí den / měsíc / rok, přepínatelný měsíc / den / rok a rok / měsíc / den možnosti.
- Poloha OSD] Nastavte rozhraní náhledu tak, aby zobrazoval čas nebo polohu textu
 OSD, výchozí je Top_Left, můžete přepínat Bottom_Left.
- ◆OSD Text 】 Vstupte do rozhraní náhledu a zobrazte textové informace, jako je výtah v hale, dveře haly a další informace o poloze zařízení.
- ◆Zrcadlení】 Výchozí nastavení je VYPNUTO, můžete přepínat VERTICAL,

HORIZONTAL, BOTH, když je obraz videa zařízení obrácený, přes nabídku překlopit obraz.

Vzor koridoru Výchozí nastavení je vypnuto, otevřete režim koridoru, můžete si prohlédnout rozhraní otočené o 90 stupňů a 270 stupňů.

8.6 Události

V hlavním rozhraní klikněte na "Konfigurace → událostí" a zadejte konfigurační rozhraní události, včetně běžných událostí a inteligentních událostí.

8.6.1 Běžná událost

V rozhraní běžné události můžete nastavit detekci pohybu zařízení, masku ochrany osobních údajů, manipulaci s videem, vstup alarmu, výjimku a další události.

○,1 Detekce pohybu

Funkce detekce pohybu se používá k detekci, zda je v určité oblasti v určitém časovém období pohybující se objekt. Když je pohyblivý objekt, IPC se vybechl podle nastavení. V hlavním rozhraní klikněte na "Configuration \rightarrow Events \rightarrow Motion Detection" pro vstup do rozhraní nastavení detekce pohybu, kde můžete nastavit oblast alarmu detekce pohybu, dobu zapnutí, režim propojení a další související parametry, jak je znázorněno na obrázku 8-37.



◆Povolit】Zapněte / vypněte alarm detekce pohybu zařízení.

Nastavení oblasti: Vyberte oblast, ve které chcete nastavit citlivost detekce pohybu.

♦Vyberte možnost Vše】Rozsah detekce pohybu pro sledování celé oblasti, která se

skládá ze 396 (22 * 18) malých čtverců.

◆Ručně nakreslete oblast alarmu】 Přesuňte myš na obrazovku náhledu, klepnutím

levým tlačítkem myši vyberte rozsah detekce pohybu, uvolněním levého tlačítka myši dokončete výběr oblasti alarmu. Kamera může vybrat více zón detekce pohybu současně.

♦Vymazat vše】Vymazání všech oblastí detekce pohybu, které byly aktuálně vybrány.

◆Citlivost】 Výchozí hodnota je 5, může přepínat rozsah 0-10, tím větší je hodnota

citlivějšího alarmu zařízení.

Plán ramen: Jak je znázorněno na obrázku 8-38 níže, můžete zobrazit, upravit a odstranit dobu ramen detekce pohybu. Výchozí nastavení je odjištění alarmu 24 hodin denně. Dobu ramen můžete nastavit následujícím způsobem:

- Metoda 1: Klikněte na časové období zapnutí, ručně vyplňte počáteční a koncový čas, nastavte a klikněte na Uložit. Pokud potřebujete časové období odstranit, klikněte na tlačítko "Odstranit" a pak časové období resetujte.
- Metoda 2: Klikněte na časové období zapnutí, na obou koncích časového období se zobrazí dvě šipky. Přesunutím šipky nastavení doleva nebo doprava upravte dobu ramen.
- Můžete nastavit více než jedno časové období až na 8 časových období.
- Po nastavení dne nasazení, pokud jiný čas také potřebuje nastavit stejný čas

zapnutí, klikněte na pravou stranu tlačítka kopírování ^Cčasové osy, v rozhraní "copy to" zaškrtněte "Vybrat vše "nebo den a pak klikněte na "OK".

- Chcete-li dokončit nastavení doby ramene, klepněte na tlačítko Uložit.







 Když je nastavena doba zapnutí, nemůže se překrývat mezi dvěma časovými obdobími.

Metoda propojení: Při detekci pohybu k otevření spoje alarmu existují různé spoje alarmu, spojení, včetně konvenčního spojení, výstupu alarmu propojení, jak je znázorněno na obrázku 8-39:

♦Obecné propojení 】Včetně nahrávání SMTP, nahrávání FTP, nahrávání cloudu a

záznamu SD karty.

◆Nahrát přes SMTP】Vyberte a systém je nakonfigurován sSMTP, informace o alarmu budou odeslány do poštovní schránky příjemce SMTP.

♦Nahrát přes FTP】Vyberte a systém je nakonfigurován se serverem FTP, odešle

informace o alarmu na server FTP.

◆Nahrát přes cloud】 Vyberte a systém je na konfigurován s cloudovým serverem,

odešle informace o alarmu na cloudový účet.
◆Záznam přes SDcard】Vyberte a nakonfigurujte systémové video, alarm zaznamená video alarmu na kartu IPC SD.

Motion Detection	Privacy Mask	Video Tampering
Fnable		
Area Settings Armin	g Schedule Linkage I	Method
General Linkage		
Upload Via SMTP		
Upload Via FTP		
Upload Via Cloud		
Record Via SDcard		

Obrázek 8-39

Otevřete funkci "General Linkage", "Upload Via SMTP", "Upload Via FTP", "Upload Via Cloud", "Record ViaSDcard", když alarm detekce pohybu zařízení, spojení odpovídající způsobu informování uživatele.

○,2 Maska ochrany osobních údajů

.

Okluze ochrany osobních údajů je funkce ochrany osobních údajů, která blokuje zobrazení a záznam soukromí obrazovky sledování.

V hlavním rozhraní klikněte na "Konfigurace \rightarrow událost \rightarrow maska ochrany osobních údajů" a zadejte rozhraní pro nastavení masky ochrany osobních údajů. Jak je znázorněno na obrázku 8-40.



Obrázek 8-40 Zde si můžete vybrat až 3 okluzní plochy. Podržením levého tlačítka myši a tažením

vyberte oblast v oblasti. Region 1,Region 2,Region 3 níže zobrazí odpovídající souřadnice, šířku a výšku oblasti . Pokud chcete odstranit oblast, klikněte na odpovídající tlačítko "Odstranit". Po dokončení nastavení klikněte na tlačítko Uložit.

○,3 Manipulace s videem

Funkce alarmu okluze se používá k detekci, zda je monitorovací oblast během určitého časového období blokována lidskými faktory a jinými faktory. Když je oblast zařízení zablokována, IPC se vyplachuje podle nastavení. Při generování okluze alarmu může být příčina okluze rychle vybita a monitorovací obrazovka může být obnovena. V hlavním rozhraní klikněte na "configuration → Events → Video Manpering" a zadejte rozhraní nastavení manipulace s videem. Jak je znázorněno na obrázku 8-41:

Motion Detection	Privacy Mask	Video Tampering	E
Enable			
Area Settings Armi	ng Schedule Linka	ge Method	_
		= ///	
	-		
-	- 3		
		The states	ľ
			(A TARA
Drawing Area	lear All		
The second se			

◆Povolit】Zapněte / vypněte alarm manipulace s videem zařízení.

Nastavení oblasti: Vyberte oblast, ve které chcete nastavit citlivost pro manipulaci s videem.

◆Drawing Area 】 Přesunutí myši na obrazovku náhledu, klepnutím levým tlačítkem myši

vyberte rozsah detekce pohybu, uvolněním levého tlačítka myši, kliknutím na tlačítko "Zastavit kreslení" dokončete výběr oblasti alarmu.

- ♦Vymazat vše】Vymazání všech oblastí popouštění videa, které byly aktuálně vybrány.
- ◆Citlivost】 Výchozí hodnota je 0, může přepínat rozsah 0-2, čím větší je hodnota

alarmu citlivějšího zařízení.

Plán ramen: Jak je znázorněno na obrázku 8-42, můžete zobrazit, upravit a odstranit dobu zapnutí manipulace s videem. Výchozí nastavení je zapnutí alarmu 24 hodin denně. Dobu ramen můžete nastavit následujícím způsobem:

- Metoda 1: Klikněte na časové období zapnutí, ručně vyplňte počáteční a koncový čas, nastavte a klikněte na Uložit. Pokud potřebujete časové období odstranit, klikněte na tlačítko "Odstranit" a pak časové období resetujte.
- Metoda 2: Klikněte na časové období zapnutí, na obou koncích časového období se zobrazí dvě šipky. Přesunutím šipky nastavení doleva nebo doprava upravte dobu ramen.
- Můžete nastavit více než jedno časové období až na 8 časových období.
- Po nastavení dne nasazení, pokud jiný čas také potřebuje nastavit stejný čas

zapnutí, klikněte na pravou stranu tlačítka kopírování ¹časové osy " ", v rozhraní "copy to" zaškrtněte "Vybrat vše" nebo den a pak klikněte na "OK".

- Chcete-li dokončit nastavení doby ramene, klepněte na tlačítko Uložit.



Obrázek 8-42



Poznámka:

 Když je nastavena doba zapnutí, nemůže se překrývat mezi dvěma časovými obdobími.

Metoda propojení: Režim spojení alarmu nahrajte SMTP a nahrajte pravidelné propojení FTP, jak je znázorněno na obrázku 8-43:

- ◆Obecné propojení 】 Včetně nahrávání SMTP a nahrávání FTP.
- ♦Nahrát přes SMTP】Vyberte a systém je nakonfigurován sSMTP, informace o alarmu

budou odeslány do poštovní schránky příjemce SMTP.

♦Nahrát přes FTP】Vyberte a systém je nakonfigurován se serverem FTP, odešle

informace o alarmu na server FTP.

◆Nahrát přes cloud】 Vyberte a systém je na konfigurován s cloudovým serverem,

odešle informace o alarmu na cloudový server.

◆Záznam přes SDcard】 Vyberte a systém je nakonfigurován se záznamem karty SD,

bude zaznamenán na kartu IPC SD během alarmu manipulace s videem.

Motion Detection	Privacy Mask	Video Tampering		
Enable				
Area Settings Armi	ng Schedule 🔷 Linkage I	Method		
General Linkage				
Upload Via SMTP				
Upload Via FTP				

Obrázek 8-43

Zde otevřete funkci "Obecné propojení ", "Upload via FTP", "Upload via SMTP", "Upload via Cloud", "Record via SDcard", když je oblast nastavení zařízení blokována a alarm, odpovídající způsob, jak informovat uživatele.

O,4 Vstup alarmu

V hlavním rozhraní klikněte na "configuration \rightarrow Events \rightarrow Alarm Input" a zadejte rozhraní nastavení alarmujícího plánu.

Plán ramen: Jak je znázorněno na obrázku 8-44, můžete zobrazit, upravit a odstranit dobu zapnutí vstupu alarmu. Výchozí nastavení je zapnutí alarmu 24 hodin denně. Dobu ramen můžete nastavit následujícím způsobem:

- Metoda 1: Klikněte na časové období zapnutí, ručně vyplňte počáteční a koncový čas, nastavte a klikněte na "Uložit". Pokud potřebujete časové období odstranit, klikněte na tlačítko "Odstranit" a pak časové období resetujte.
- Metoda 2: Klikněte na časové období zapnutí, na obou koncích časového období se zobrazí dvě šipky. Přesunutím šipky nastavení doleva nebo doprava upravte dobu ramen.
- Můžete nastavit více než jedno časové období až na 8 časových období.
- Po nastavení dne nasazení, pokud jiný čas také potřebuje nastavit stejný čas

zapnutí, klikněte na pravou stranu tlačítka kopírování ^Cčasové osy " ", v rozhraní "copy to" zaškrtněte "Vybrat vše" nebo den a pak klikněte na "OK".

Chcete-li dokončit nastavení doby ramene, klepněte na tlačítko Uložit.

Moti	ion De	etection		Privac	y Mask		Video Tampering			Al			
Arm	ning So	chedule	Link	kage Metho	bd								
	8	Del All		C	Select Al	I							
Sun	00	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24
Mon	00	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24
Tue	00	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24
Wed	00	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24
Thu	00	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24
Fri	00	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24
Sat	00	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24
													6

Alarm Input

Obrázek 8-44

Nastavení režimu propojení: Režim připojení alarmu má obecný výstup spojovací a spojovací alarm, jak je znázorněno na obrázku 8-45.

- ◆General Linkage】 Including upload SMTP a upload FTP.
- ♦Nahrát přes SMTP】Vyberte a systém je nakonfigurován sSMTP, informace o alarmu

budou odeslány do poštovní schránky příjemce SMTP.

♦Nahrát přes FTP】Vyberte a systém je nakonfigurován se serverem FTP, odešle

informace o alarmu na server FTP.

- ◆Propojení Alarmu Output】 Včetně výstupu IO.
- ◆Výstup IO】 Buďte povoleni a port IO zařízení je připojen k výstupnímu poplašné

zařízení. Když je vstup alarmu, poplašné zařízení připojené k IO portu propojí odpovídající akci alarmu.

Motion Detection	Privacy Mask	Video Tampering						
Arming Schedule Links	age Method							
General Linkage	Linkage Alarm	n Output						
Upload Via SMTP	Output							
Upload Via FTP								
Obrázek 8-45								

⊖,5 Výjimka

V hlavním rozhraní klepněte na tlačítko "Konfigurace \rightarrow událostí \rightarrow Exception" a zadejte rozhraní pro nastavení výjimek, což je znázorněno na obrázku 8-46.

Motion Detection	Privacy Mask
Exception Type Network Di	sconn
Linkage Alarm Output	
Output	

Obrázek 8-46

Zde nastavte alarmy " Odpojení sítě " a "Konflikt IP adres " a nastavte režim výstupu alarmu. Po dokončení nastavení klikněte na tlačítko "Uložit".

○,6 ROI

Návratnost investic nastavte funkce Relativní hodnota QP nebo Absolutní hodnota QP pro oblast zájmu. Lze nastavit až tři "pevné plochy ". Na hlavním rozhraní klikněte na "Konfigurace \rightarrow události \rightarrow NÁVRATNOSTI" a zadejte rozhraní nastavení návratnosti investic, jak je znázorněno na obrázku e 8 – 47.

			,	these rampoining		
7/01/2020	D FRI 05		2020 File 3 March 			
				THE OWNER AND AND ADD		
Non-ROI reg	ion frame ra	te		1000000 HART HART 100		
Non-ROI reg Region1 X	ion frame ra	te w	0 H	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	0 Delete	
Non-ROI reg Region1 X Region2 X	ion frame rational of the second seco		0 H 0 H	Image: state and state Image: state Ima	0 Delete 0 Delete	

Obrázek 8-47

Zvláštní kroky návratnosti investic jsou následující:

Krok 1:
Nastavení oblasti] Přesunutí myši na obrazovku náhledu, podržením levého

tlačítka myši vyberte oblast návratnosti investic a uvolněním levého tlačítka myši dokončete kreslení plochy. Můžete také zadat odpovídající polohy X, Y, W a H do odpovídající oblasti a nastavit oblast.

Krok 2:
 Nastavte" Relativní hodnota QP" nebo "Absolutní hodnota QP"
 Vyberte

"Relativní hodnota QP" nebo "Absolutní hodnota QP" odpovídající pozici oblasti a zadejte odpovídající hodnotu.

Krok 3: Posunutím posuvníku nastavte kmitočet snímků oblasti Nna návratnosti investic a kliknutím na tlačítko Uložit dokončete nastavení návratnosti investic.



Poznámka:

- Funkce návratnosti investic závisí na konkrétním modelu a funkce návratnosti investic je podporována pouze pod kódem H.264 nebo H.265. Jiné kódy v tuto chvíli nepodporují funkci návratnosti investic.
- Konfigurace návratnosti investic je efektivnější, pokud je při použití nastavení kmitočtu snímků mimo návratnost investic nižší.
- Klepnutím na tlačítko

 Odstranit] v odpovídající oblasti nastavení odstraňte
 odpovídající oblast návratnosti investic.

8.6.2 Chytrá událost

Inteligentní rozhraní událostí, které může nastavit rozpoznávání obličeje, detekci regionálního vniknutí, přeshraniční detekci, detekci toulání a detekci agregace pracovníků.

○,1 Rozpoznávání obličeje

Funkce rozpoznávání obličeje se používá k detekci plochy, která se objevuje v databázi obličeje na obrazovce monitorování, a k provádění sledování výběru snímků na monitorovacím rozhraní. Konkrétní kroky jsou následující:

Krok 1: V hlavním rozhraní klikněte na "Configuration \rightarrow Events \rightarrow Smart Event" a zadejte rozhraní nastavení rozpoznávání obličeje, jak je znázorněno na obrázku 8-48.

 Face Recognition
 Intrusion Detection
 Line Cross Detection
 Loiter Detection
 People Gather Detection

 Image: Cross Detection
 Arming Schedule
 Face database import
 Linkage Method

 Image: Cross Detection
 Parameter settings
 Arming Schedule
 Face database import
 Linkage Method

 Image: Cross Detection
 Parameter settings
 Arming Schedule
 Face database import
 Linkage Method

 Image: Cross Detection
 Parameter settings
 Arming Schedule
 Face database import
 Linkage Method

 Image: Cross Detection
 Parameter settings
 Arming Schedule
 Face database import
 Linkage Method

Select all areas

Delete selection area

Obrázek 8-48

Krok 2: Chcete-li povolit rozpoznávání obličeje, zaškrtněte políčko "Povolit".

Krok 3: Nastavte oblast zapnutí, přesuňte myš na obrazovku náhledu, podržte levé tlačítko myši a vyberte oblast rozpoznávání obličeje a uvolněním levého tlačítka myši dokončete kreslení plochy.

♦Vyberte všechny oblasti】 slouží k nastavení všech oblastí pod obrazovkou monitoru

jako strážní oblasti.

♦Odstranit oblast výběru】 slouží k odstranění vybrané oblasti výstrahy.

Krok 4: Nastavte související parametry, nastavte minimální pixel rozpoznávání plochy, otevřete rámeček pro sledování plochy, zapněte překrytí OSD a nastavte prahovou hodnotu rozpoznávání kontrastu plochy.

Enable	
Area identification Parameter	settings > Arming Schedule > Face database import > Linkage Method
Face recognition minimum pixels	30
Face tracking frame	Open 💌
Face alarm	OFF
Capture blur threshold	5
Snap mode	Ordinary capture
Face contrast recognition threshold	60
Model version	Lg10_HCR99_V1.0.1

Face Recognition Intrusion Detection Line Cross Detection Loiter Detection People Gather Detection

Obrázek 8-49

Minimální pixely pro rozpoznávání obličeje To znamená, že bude rozpoznána plocha větší než pixel na obrazovce monitoru.

◆Rámeček pro sledování obličeje】Po zapnutí obrazovka monitoru rozpozná, že plocha

bude vybrána červeným rámečkem, a snímek se bude pohybovat, jak se plocha pohybuje, aby se realizovala sledování obličeje.

◆Face alarm】Po zapnutí se zařízení vyhlásí, když detekuje obličej podle režimu

zachycení a příslušné informace lze nalézt v protokolu.

◆Práh zachytání rozostření 】 Nastaví hodnotu ostrosti zachytávání plochy. Když

zařízení rozpozná, že plocha dosáhne rozlišení, provede akci přichycení.

◆Režim přichycení】 Skládá se z běžného zachycení, zachycení knihovny obličeje a

zachycení knihovny bez tváře. Zařízení zachycuje podle režimu zachycení.

◆Prahová hodnota rozpoznávání kontrastu obličeje】Čím menší je prahová hodnota, tím

nižší je porovnání mezi plochou a databází plochy. Pokud je prahová hodnota 20, existuje několik podobností mezi sledováním obličeje a databáze obličejů. OSD zobrazí výsledek porovnání. V opačném případě je prahová hodnota nastavení větší. Čím vyšší je požadavek na sledování databáze obličeje a obličeje. Pokud je prahová hodnota nastavena na hodnotu 100, musí být měřicí plocha 100% podobná obrázku v obličejové databázi, který má být rozpoznán a zobrazen na OSD.

Krok 5: Plán vyzbrojení, a znázorněný na obrázku 8-50. Můžete zobrazit, upravit a odstranit dobu zapnutí rozpoznávání obličeje. Výchozí nastavení je zapnutí alarmu 24 hodin denně. Dobu ramen můžete nastavit následujícím způsobem:

 Metoda 1: Klikněte na časové období zapnutí, ručně vyplňte počáteční a koncový čas, nastavte a klikněte na Uložit. Pokud potřebujete časové období odstranit, klikněte na tlačítko "Odstranit" a pak časové období resetujte.

- Metoda 2: Klepněte na čas nasazení, časové období zobrazí dva kruhy na obou koncích, myš se přesune do kruhu, zobrazí levý a pravý směr šipky nastavení a přesune šipku nastavení pro úpravu doby ramene.
- Můžete nastavit více než jedno časové období až na 8 časových období.
- Po nastavení dne nasazení, pokud jiný čas také potřebuje nastavit stejný čas

zapnutí, klikněte na pravou stranu tlačítka kopírování 🗐 časové osy " ", v rozhraní

"copy to" zaškrtněte "Vybrat vše "nebo den a pak klikněte na "OK".

Po nastavení klikněte na tlačítko "Uložit" a dokončete nastavení doby ramene.

Face Recognition Intrusion Detection Line Cross Detection Loiter Detection People Gather Detection





Poznámka:

 Když je nastavena doba zapnutí, nemůže se překrývat mezi dvěma časovými obdobími.

Krok 6: Import lícní databáze, jak je znázorněno na obrázku 8-52: Klikněte na "Import databáze plochy " → vyberte metodu importu " Připojit " nebo "Přepsat" podle potřeby klikněte na "Procházet" → pro výběr složky knihovny plochy → klikněte na "Importovat" "→ OK", a čekat na import úspěšně importovat soubor, doporučuje se zachovat napájení během procesu importu.

Face Recognition	Intrusion Detection	Line Cross Detection	Loiter Detection	People Gather Detection
Enable				
Area identification	> Parameter settings	> Arming Schedule >	Face database import	Linkage Method
Overwrite 🗸			Browse	Import
_		Obrázek 8-51		

- Poznámka:
- Databáze obličejů přizpůsobuje pouze soubory JPG, PNG.
- Obraz nesmí překročit limit 200 000.
- Název obrázku je přednostně jméno osoby.

Krok 7: Podle potřeby nastavte metodu propojení.

◆Linkage Method】 označuje odezvu zařízení, když dojde k alarmu. Propojení zahrnuje "

Obecné propojení", "Zachytit odkaz".

O,2 Detekce vniknutí

Detekce narušení oblasti se používá k detekci, zda objekt vstoupí do nastavené oblasti v oblasti nastavení videa a alarm je propojen podle výsledku úsudku. Konkrétní kroky jsou následující:

Krok 1: V hlavním rozhraní klikněte na "Configuration \rightarrow Events \rightarrow Smart Event \rightarrow Intrusion Detection" a zadejte rozhraní nastavení detekce neoprávněných vniknutí, jak je znázorněno na obrázku 8-52.

Face Recognition Intrusion Detection Line Cross Detection Loiter Detection People Gather Detection

Enable					
Area Settings	Arming Schedule	Linkage Method	t		
Warn Region	1	~			
01/01/1970	THC 00:28:03			-	
Drawing Area	Clear All				
Time threshold(s)	0		0		
Sensitivity		0	50		
		Obráz	rek 8-52		

Krok 2: Chcete-li povolit detekci vniknutí, zaškrtněte políčko "Povolit".

Krok 3: Vyberte "Upozornit oblast": Systém podporuje nastavení až 4 varovací oblasti. Po výběru oblasti upozornění je třeba provést následující nastavení. Po nastavení klikněte na tlačítko "Uložit" níže.

◆Kreslicí plocha 】 Klepněte na "Kreslicí plocha ", přesuňte myš na obrazovku náhledu,

klepněte na levé tlačítko myši a nakreslete koncový bod oblasti čtyřúhelníkového krytu a klepnutím na rozhraní náhledu dokončete výkres plochy.

◆Vymazat vše】Používá se k odstranění vybrané oblasti výstrahy.

◆Časová prahová hodnota (prahové hodnoty) 】 Označuje, že cíl vstupuje do výstražné

zóny a zůstává po tuto dobu, aby vyvolal poplach. Pokud je nastavena na 5s, cílová oblast narušení spustí alarm po 5s.

◆Citlivost】 Používá se k nastavení citlivosti detekované vniknutí do oblasti. Výchozí

hodnota je 50. Přetažením indikátoru průběhu nebo zadáním hodnoty přímo do pole hodnoty upravte citlivost. Čím větší je citlivost, tím snazší je spustit alarm. **Krok 4:** Pokud potřebujete nastavit jinou oblast upozornění, opakujte krok 3, abyste dokončili nastavení. Krok 5: Plán, znázorněný na obrázku 8-53. Můžete zobrazit, upravit a odstranit dobu zapnutí detekce vniknutí. Výchozí nastavení je zapnutí alarmu 24 hodin denně. Dobu ramen můžete nastavit následujícím způsobem:

- Metoda 1: Klikněte na časové období zapnutí, ručně vyplňte počáteční a koncový čas, nastavte a klikněte na Uložit. Pokud potřebujete časové období odstranit, klikněte na tlačítko "Odstranit" a pak časové období resetujte.
- Metoda 2: Klepněte na čas nasazení, časové období zobrazí dva kruhy na obou koncích, myš se přesune do kruhu, zobrazí levý a pravý směr šipky nastavení a přesune šipku nastavení pro úpravu doby ramene.
- Můžete nastavit více než jedno časové období až na 8 časových období.
- Po nastavení dne nasazení, pokud jiný čas také potřebuje nastavit stejný čas

zapnutí, klikněte na pravou stranu tlačítka kopírování 🗐 časové osy " ", v rozhraní "copy to" zaškrtněte "Vybrat vše" nebo den a pak klikněte na "OK".

Po nastavení klikněte na tlačítko "Uložit" a dokončete nastavení doby ramene.

Face Recognition Intrusion Detection Line Cross Detection Loiter Detection People Gather Detection

🗌 Enab	le												
Area S	ettings	An	ming Sch	edule >	Linkag	e Method							
×	Delete	×	Del All	🗹 s	elect All								
Mon	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Tue	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Wed	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Thu	Q	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Fri	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Sat	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Sun	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24





Když je nastavena doba zapnutí, nemůže se překrývat mezi dvěma časovými obdobími.

Krok 6: Podle potřeby nastavte metodu propojení.

◆Linkage Method】 označuje odezvu zařízení, když dojde k alarmu. Propojení zahrnuje "

General Linkage", " UploadVia SMTP" a "UploadVia FTP"

○,3 Křížová detekce čáry

Funkce křížové detekce čáry se používá k detekci, zda je ve videu objekt, který protíná nastavenou výstražnou plochu, a alarm je propojen podle výsledku úsudku. Konkrétní kroky jsou následující:

Krok 1: V hlavním rozhraní klikněte na "Konfigurace událostí $\rightarrow \rightarrow$ inteligentní událost \rightarrow line cross detection" pro vstup do rozhraní nastavení křížové detekce čáry, jak je znázorněno na obrázku 8-54.

ace Recognition	Intrusion Detection	Line Cross Detection	Loiter Detection	People Gather Detection
Enable				
Area Settings	Arming Schedule	Linkage Method		
Warn Line	1	~		
01/01/1970	тно оо:58:39		alla l	
-		- 187-192	and the second s	
	Wither D		0.000	
			T	
Drawing Area	Clear All			
Direction [A<->B	~		
Sensitivity	0	50		

Obrázek 8-54

Krok 2: Chcete-li povolit detekci vniknutí, zaškrtněte políčko "Povolit".

Krok 3: Vyberte "Warn Line": Systém podporuje nastavení až 4 varovací čáry. Po výběru řádku upozornění je třeba provést následující nastavení. Po nastavení klikněte na tlačítko "Uložit" níže.

◆varovná čára 】 Klikněte na" Kreslicí plocha " a na obrazovce se zobrazí segment čáry

se šipkou. Klikněte na segment čáry, kliknutím a přetažením jednoho z koncových bodů upravte délku segmentu čáry; nebo klepnutím a přetažením polohy segmentu čáry se šipkou na obrázku dokončete výkres výstražného povrchu.

◆Vymazat vše】Používá se k odstranění vybrané oblasti výstrahy.

♦Směr】Existují tři možnosti: "A<->B", "A->B"a "B->A", označující směr, kterým objekt

protíná rozhraní a spustí poplach. "A->B" znamená, že alarm se spustí, když objekt přejde z A do B; "B->A" se rozumí, že alarm se spustí, když objekt přejde z B na A; "A<->B" znamená, že objekt překračuje z A do B nebo z B do B, spustí se alarm, to znamená, že alarm se spustí v obou směrech.

Citlivost Používá se k nastavení citlivosti detekované vniknutí do oblasti. Výchozí

hodnota je 50. Přetažením indikátoru průběhu nebo zadáním hodnoty přímo do pole hodnoty upravte citlivost. Čím větší je citlivost, tím snazší je spustit alarm.

Krok 4: Pokud potřebujete nastavit další linku upozornění, opakujte krok 3, abyste dokončili nastavení.

Krok 5: Plán vyzbrojení, znázorněný na obrázku 8-55. Můžete zobrazit, upravit a odstranit dobu zapnutí detekce Kříž čáry. Výchozí nastavení je zapnutí alarmu 24 hodin denně. Dobu ramen můžete nastavit následujícím způsobem:

- Metoda 1: Klikněte na časové období zapnutí, ručně vyplňte počáteční a koncový čas, nastavte a klikněte na Uložit. Pokud potřebujete časové období odstranit, klikněte na tlačítko "Odstranit" a pak časové období resetujte.
- Metoda 2: Klepněte na čas nasazení, časové období zobrazí dva kruhy na obou koncích, myš se přesune do kruhu, zobrazí levý a pravý směr šipky nastavení a přesune šipku nastavení pro úpravu doby ramene.
- Můžete nastavit více než jedno časové období až na 8 časových období.
- Po nastavení dne nasazení, pokud jiný čas také potřebuje nastavit stejný čas

zapnutí, klikněte na pravou stranu tlačítka kopírování 🗐 časové osy " ", v rozhraní

"copy to" zaškrtněte "Vybrat vše" nebo den a pak klikněte na "OK".

- Po nastavení klikněte na tlačítko "Uložit" a dokončete nastavení doby ramene.



Obrázek 8-55



 Když je nastavena doba zapnutí, nemůže se překrývat mezi dvěma časovými obdobími.

Krok 6: Podle potřeby nastavte metodu propojení.

◆Linkage Method】 označuje odezvu zařízení, když dojde k alarmu. Propojení zahrnuje "

General Linkage", "Upload Via SMTP" a "UploadVia FTP".

O,4 Detekce povalení

Funkce detekce povalení se používá k detekci, že cíl zůstává v nastavené oblasti déle, než je nastavená časová hranice, a poté se alarmuje podle výsledku úsudku. Konkrétní kroky jsou následující:

Krok 1: V hlavním rozhraní klikněte na "Configuration \rightarrow Events \rightarrow Smart Event \rightarrow Loiter Detection" a zadejte rozhraní nastavení detekce loiterů, jak je znázorněno na obrázku 8-56.

Enable				
Area Settings	Arming Schedul	e 👌 Linkage Method		
Warn Region	1	~		
Drawing Area	Clear All			
Time threshold(mir	n) 🔿	0		
Sensitivity	_	5	0	
		Obráze	k 8-56	

Krok 2: Chcete-li povolit detekci vniknutí, zaškrtněte políčko "Povolit".

Krok 3: Vyberte "Upozornit oblast": Systém podporuje nastavení až 4 varovací oblasti. Po výběru oblasti upozornění je třeba provést následující nastavení. Po nastavení klikněte na tlačítko "Uložit" níže.

◆Kreslicí plocha 】 Klepněte na "Kreslicí plocha ", přesuňte myš na obrazovku náhledu,

klepněte na levé tlačítko myši a nakreslete koncový bod oblasti čtyřúhelníkového krytu a klepnutím na rozhraní náhledu dokončete výkres plochy.

◆Vymazat vše】Používá se k odstranění vybrané oblasti výstrahy.

♦Časová prahová hodnota (min)】Označuje, že cíl generuje alarm po nepřetržitém

pohybu v detekční oblasti. Čím větší je časová hranice, tím déle se cíl pohybuje v detekční oblasti, aby spustil alarm.

◆Citlivost】 Používá se k nastavení citlivosti detekované vniknutí do oblasti. Výchozí

hodnota je 50. Přetažením indikátoru průběhu nebo zadáním hodnoty přímo do pole hodnoty upravte citlivost. Čím větší je citlivost, tím snazší je spustit alarm. **Krok 4:** Pokud potřebujete nastavit jinou oblast upozornění, opakujte krok 3, abyste dokončili nastavení. **Krok 5:** Plán zapnutí, znázorněný na obrázku 8-57. Můžete zobrazit, upravit a odstranit dobu zapnutí detekce loiter. Výchozí nastavení je zapnutí alarmu 24 hodin denně. Dobu ramen můžete nastavit následujícím způsobem:

- Metoda 1: Klikněte na časové období zapnutí, ručně vyplňte počáteční a koncový čas, nastavte a klikněte na Uložit. Pokud potřebujete časové období odstranit, klikněte na tlačítko "Odstranit" a pak časové období resetujte.
- Metoda 2: Klepněte na čas nasazení, časové období zobrazí dva kruhy na obou koncích, myš se přesune do kruhu, zobrazí levý a pravý směr šipky nastavení a přesune šipku nastavení pro úpravu doby ramene.
- Můžete nastavit více než jedno časové období až na 8 časových období.
- Po nastavení dne nasazení, pokud jiný čas také potřebuje nastavit stejný čas

zapnutí, klikněte na pravou stranu tlačítka kopírování 🗐 časové osy " ", v rozhraní

"copy to" zaškrtněte "Vybrat vše" nebo den a pak klikněte na "OK".

Po nastavení klikněte na tlačítko "Uložit" a dokončete nastavení doby ramene.

Face Recognition Intrusion Detection Line Cross Detection Loiter Detection People Gather Detection

Enabl	le														
Area S	ettings) A	rming	g Scł	nedule	\rangle	Linkage	e Method							
×	Delete	×	Del	All		Se	elect All								
Mon	0	2	1	4	6	5	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Tue	o ,	2	I	4	6	5	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Wed	0	2	1	4	6	5	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Thu	0	2	I	4	6	5	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Fri	0	2	I	4	6	5	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Sat	0	2	1	4	6	5	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Sun	0	2	I	4	6	5	8	10	12	14	16	18	20	22	24



Poznámka:

 Když je nastavena doba zapnutí, nemůže se překrývat mezi dvěma časovými obdobími.

Krok 6: Podle potřeby nastavte metodu propojení.

◆Linkage Method】 označuje odezvu zařízení, když dojde k alarmu. Propojení zahrnuje "

General Linkage", "Upload Via SMTP" a "UploadVia FTP".

○,5 Lidé shromažďují detekci

Funkce detekce shromažďování osob se používá k detekci, že hustota personálu v nastavené oblasti překračuje nastavenou prahovou hodnotu a alarm je spojen podle výsledku rozsudku. Konkrétní kroky jsou následující:

Krok 1: V hlavním rozhraní klikněte na "Konfigurace událostí $\rightarrow \rightarrow$ Inteligentní událost \rightarrow Lidé shromažďují detekci " a zadejte rozhraní Nastavení zjišťování shromažďování osob, jak je znázorněno na obrázku 8-58.



Obrázek 8-58

Krok 2: Chcete-li povolit detekci vniknutí, zaškrtněte políčko "Povolit".
Krok 3: Vyberte "Upozornit oblast": Systém podporuje nastavení až 4 varovací oblasti.
Po výběru oblasti upozornění je třeba provést následující nastavení. Po nastavení klikněte na tlačítko "Uložit" níže.

◆Kreslicí plocha 】 Klepněte na "Kreslicí plocha ", přesuňte myš na obrazovku náhledu,

klepněte na levé tlačítko myši a nakreslete koncový bod oblasti čtyřúhelníkového krytu a klepnutím na rozhraní náhledu dokončete výkres plochy.

◆Vymazat vše】Používá se k odstranění vybrané oblasti výstrahy.

◆Poměr】Označuje podíl personálu v celé výstražné oblasti. Pokud podíl personálu

překročí nastavené procento, systém vygeneruje alarm. Procento je ve výchozím nastavení 50 %. Čím větší je hodnota, tím více lidí může být ubytováno v oblasti výstrahy a tím menší je pravděpodobnost, že spustí poplach.

Krok 4: Pokud potřebujete nastavit jinou oblast upozornění, opakujte krok 3, abyste dokončili nastavení.

Krok 5: Plán, znázorněný na obrázku 8-59. Můžete zobrazit, upravit a odstranit dobu zapnutí zjišťování shromažďování osob. Výchozí nastavení je zapnutí alarmu 24 hodin denně. Dobu ramen můžete nastavit následujícím způsobem:

- Metoda 1: Klikněte na časové období zapnutí, ručně vyplňte počáteční a koncový čas, nastavte a klikněte na Uložit. Pokud potřebujete časové období odstranit, klikněte na tlačítko "Odstranit" a pak časové období resetujte.
- Metoda 2: Klepněte na čas nasazení, časové období zobrazí dva kruhy na obou koncích, myš se přesune do kruhu, zobrazí levý a pravý směr šipky nastavení a přesune šipku nastavení pro úpravu doby ramene.
- Můžete nastavit více než jedno časové období až na 8 časových období.
- Po nastavení dne nasazení, pokud jiný čas také potřebuje nastavit stejný čas

zapnutí, klikněte na pravou stranu tlačítka kopírování 🗐 časové osy " " , v rozhraní

"copy to" zaškrtněte "Vybrat vše" nebo den a pak klikněte na "OK".

Po nastavení klikněte na tlačítko "Uložit" a dokončete nastavení doby ramene.

Face Recognition Intrusion Detection Line Cross Detection Loiter Detection People Gather Detection Enable Area Settings Arming Schedule Linkage Method Select All Delete Del All n Mon Tue Wed Thu n Fri Sat Ō Sun

Obrázek 8-59

Poznámka:

Když je nastavena doba zapnutí, nemůže se překrývat mezi dvěma časovými

obdobími.

Krok 6: Podle potřeby nastavte metodu propojení.

Linkage Method] označuje odezvu zařízení, když dojde k alarmu. Propojení zahrnuje " General Linkage", "Upload Via SMTP" a "UploadVia FTP".

Kapitola 9 Nejčastější dotazy

1. Proč se ke kameře nemůže dostat aplikace Internet?

Odpověď: Existují možná 4 důvody, Podrobnosti jsou následující:

A. Nerozezná síť?

Řešení: Nejprve můžete připojit síť po počítači, zkontrolovat síťový kabel, pokud je to dobré. A zkontrolujte, zda je síť mezi fotoaparátem a počítačem dobrá.

B. IP adresa kamery je obsazena jiným zařízením nebo počítačem?

Řešení: Kameru můžete připojit přímo k počítači a upravit IP adresu nebo použít nástroj pro vyhledávání IP adres.

C. Kamera možná v jiném segmentu sítě?

Řešení: Zkontrolujte IP adresu a čistou masku.

2. Proč nelze po aktualizaci přistupovat ke kameře?

Odpověď: Vyčistěte mezipaměť prohlížeče.

Krok: otevřete IE, klikněte na "Nástroje" a vyberte "Možnosti Internetu", pak můžete vidět "Dočasné internetové soubory" a kliknout na "Odstranit soubory", zobrazí se dialogové okno, které je třeba zkontrolovat "Odstranit veškerý offline obsah" a kliknout na "OK". Můžete také kliknout na tlačítko "Start" a vybrat možnost "Spustit", poté zadat "cmd", zadat "arp -d" do rozhraní "Příkazový řádek". Znovu se přistupte ke kameře.

3. Proč nelze zobrazit celé rozhraní?

Odpověď: Zavřete některé možnosti IE.

Krok: Otevřete IE, klikněte na "Zobrazit" a vyberte "Panel nástrojů", zavřete "Panel oblíbených", "Stavový řádek" a "Panel příkazů".

*tento překlad je tvořen strojově, chyby v překladu vyhrazeny.